



JUNG PUMPEN COMPLI

10 /2 300 400 0 /2 10/4	10 /2 400 0 /2 1 /4	120/2 20/2 2 /4	2 /2	3 /2
100 /2 1010/4 1210/4	100 /2 101 /4 121 /4	1020/2 102 /4 122 /4	1010/4 102 /2 122 /2	103 /2 123 /2

DE O igi. a -Be₃ ieb a. ei₃ g

EN l. c₃ i. Ma. a

FR l. c₃ i. de e₃ ice

IT l. i. i. e '

NL Geb. ik ha. d eidi. g

PL l. c₃ kja ek a₃ acji

CZ N₃ d l

SK N₃ d. a e₃ d k

HU l. e e₃ e₃ i₃ a₃

RO Ma. a de c₃ i. a e

ZH 册



‘ ‘ ‘

EINSATZ

Die Seckdecke fügen Sie wie folgt ein: Heben Sie die Abdeckung der Lüftung auf und stecken Sie sie in die Lüftung. Die Seckdecke ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt.

Die Befestigung der Seckdecke erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Seckdecke ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Bei der Montage der Seckdecke ist zu beachten, dass die Seckdecke so positioniert ist, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Bei der Montage der Seckdecke ist zu beachten, dass die Seckdecke so positioniert ist, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Abhängig von der Lüftung ist die Befestigung der Seckdecke unterschiedlich. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Lieferumfang

Die Seckdecke ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Betriebsart: Aussetzbetrieb S3, siehe techn. Daten

EINBAU

Die Hebeanlage ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

ACHTUNG! Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Montage Behälter

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

compli 300. Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Alle anderen compli. Hebeanlage ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Hebeanlage erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Hinweis. Bei der Montage der Hebeanlage ist zu beachten, dass die Seckdecke so positioniert ist, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt.

Die Seckdecke ist so positioniert, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Seckdecke erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Die Befestigung der Seckdecke erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

ACHTUNG! Die Befestigung der Seckdecke erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Bei der Montage der Seckdecke ist zu beachten, dass die Seckdecke so positioniert ist, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt.

Montage Lüftung

Die Befestigung der Lüftung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Die Befestigung erfolgt in die Lüftung.

Bei der Montage der Lüftung ist zu beachten, dass die Lüftung so positioniert ist, dass sie die Lüftung vollständig abdeckt.

Montage Druckleitung

Die Befestigung der Druckleitung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

- Die Befestigung der Druckleitung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.
- Die Befestigung der Druckleitung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.
- Die Befestigung der Druckleitung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.
- Die Befestigung der Druckleitung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Anschluss DN 50 vertikal zur Notentsorgung

Die Befestigung der Notentsorgung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Notentsorgung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Notentsorgung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Notentsorgung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung der Notentsorgung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Zusatzzulauf DN 50 horizontal


Die Befestigung des Zusatzzulaufs erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung des Zusatzzulaufs erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

Die Befestigung des Zusatzzulaufs erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

ACHTUNG! Die Befestigung des Zusatzzulaufs erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.

300 ist d. glich. nahe a. de. A. age i. ei. e. ge. a. ge. A. a. b. ge. e. e. he. Die e. B. ge. i. de. e. ei. e. H. he. 180 i. che. R. h. he. d. A. f. e. be. e. habe. D. ch. L. f. ge. i. de. A. ch. ei. g. ka. e. A. b. a. f. b. e. e. d. R. ck. a. k. e. U. die. e. R. ck. a. e. e. de. i. die. Z. a. f. ei. g. i. ih. e. H. ch. k. e. f. e. Die. L. f. g. ei. g. ka. a. die. B. e. h. e. f. g. a. ge. ch. e. e. de. .



ELEKTRO-ANSCHLUSS



N. ei. e. E. ek. fachk. af. da. f. a. P. e. S. ecke. de. S. e. e. g. E. ek. a. be. e. e. e. h. e. .



V. jede. A. bei. de. N. e. ecke. de. A. age. i. e. h. e. d. i. che. ge. e. , da. die. A. age. a. de. e. P. e. e. i. ch. i. e. de. S. a. g. ge. e. e. e. de. ka. .

ACHTUNG! N. e. ecke. i. e. a. i. Wa. e. ege. ! E. e. e. ei. d. i. ge. de. Wa. e. ka. . S. e. ge. d. Sch. de. f. h. e. .

Die. je. ei. g. i. ge. N. e. (.B. EN), a. de. e. i. f. i. che. V. ch. i. f. e. (.B. VDE) i. e. die. V. ch. i. f. e. de. e. i. che. Ve. g. g. e. be. e. i. b. e. i. d. b. e. a. ch. e. .

Be. i. e. b. a. . g. b. e. a. ch. e. (i. e. h. e. T. e. - ch. i. d. l.)

Die. A. age. be. i. e. ei. e. N. i. e. a. ch. a. g. , die. die. P. e. , a. b. f. i. g. i. g. Wa. e. a. d. , ei. - b. a. b. ch. a. e. De. P. i. e. de. ei. ge. b. a. e. A. a. a. age. i. g. a. i. e. , da. ei. e. F. k. i. g. i. g. i. e. g. , a. ch. e. die. e. e. be. ge. h. e. d. i. .

I. die. P. e. a. ge. de. , i. d. i. e. d. ch. de. W. i. ck. g. g. h. e. a. e. a. b. ge. ch. a. e. V. de. B. e. i. g. e. de. S. e. g. - a. che. de. N. e. ecke. ge. ge. e. de. , da. die. P. e. e. a. ch. de. A. b. k. h. e. e. b. i. g. i. g. i. e. de. ei. ch. a. e. . Ei. e. d. i. e. k. e. S. e. e. d. g. e. f. g. i. ch. .

Anlagen in Wechselstrom

Die. A. age. da. f. a. ei. e. ch. i. f. i. g. i. a. i. e. e. S. eckd. e. a. ge. ch. e. e. de. , die. i. ch. i. ei. e. e. ck. e. R. a. b. e. h. a. b. de. R. ck. a. e. be. e. b. e. i. d. e. d. i. 16 A (i. g. e.) a. b. ge. i. ch. e. i. .

Anlagen in Drehstrom

E. de. E. ek. a. ch. de. H. e. b. e. a. ge. i. e. i. e. ch. i. f. i. g. i. a. i. e. e. 5- i. ge. CEE- S. eckd. e. e. e. h. e. , die. i. ch. i. ei. e. e. ck. e. R. a. b. e. h. a. b. de. R. ck. a. e. be. e. b. e. i. d. e. (3/ N/ PE 230/ 400 V).

ACHTUNG! A. V. i. che. ge. f. die. A. age. i. d. i. ge. S. i. ch. e. ge. de. A. a. - ge. i. C- Ch. a. k. e. i. i. k. ei. e. e. .

Montage der Steuerung (nicht compli 300)

Die. S. e. e. g. i. e. ck. e. e. R. e. b. e. h. a. b. de. R. ck. a. e. be. e. b. e. i. b. e. d. da. G. e. h. e. e. ge. ch. e. h. a. e. . Die. S. e. e. g. g. g. i. g. i. ch. ei. , da. i. ei. e. K. e. e. j. e. de. ei. g. i. ch. i. . H. h. e. L. f. f. e. ch. i. g. k. e. i. d. Sch. i. a. e. ka. . die. S. e. e. g. e. e. .

Schaltniveaus

Die. Ei. - d. A. ch. a. k. e. i. d. a. b. W. e. k. f. die. S. a. da. d. a. f. r. h. e. de. j. e. ei. ge. A. age. ei. ge. e. .

S. e. Sie. ei. e. a. de. e. Z. a. f. r. h. e. e. h. e. , e. Sie. de. Ei. ch. a. k. e. de. f. i. e. e. (i. ch. c. i. 300), da. e. e. e. ei. e. R. ck. a. i. Z. a. f. k. e. ka. .

Die. a. de. e. Sch. a. k. e. f. A. a. (+ 2 c) d. bei. D. e. a. age. S. i. e. a. (+ 4 c) e. de. d. de. S. e. e. g. da. a. a. i. ch. e. e. e. ch. e. d. e. ge. e. .

Einschaltniveau neu festlegen (nicht compli 300)

Die. A. age. e. be. ge. h. e. d. i. e. e. , H. a. d. 0- A. a. i. k- S. ch. a. e. a. f. " 0 " e. e. . Da. J. i. e. e. de. Ei. ch. a. k. e. e. f. g. i. M. d. " A. a. g. a. e. e. K1 " e. ch. e. i. ch. i. de. S. e. e. g. E. f. e. e. Sie. e. be. ge. h. e. d. die. K. a. i. ch. a. b. de. ck. g. de. M. d. .

A. f. de. A. a. g. a. e. e. b. e. i. d. e. i. ch. d. ei. L. e. ch. i. d. de. , die. i. P1 - P2 - P3 b. e. i. ch. e. i. d. .

- P1 = Diag. e. f. k. i. g. i. ,
- P2 e. ch. e. = Wa. e. a. d. i. e. g. e. b. e. A. ch. a. e. a. b. e. a. ch. ge. Ei. - ch. a. i. e. a. ,
- P3 e. ch. e. = Wa. e. a. d. h. a. Ei. - ch. a. i. e. a. e. e. i. ch. .

E. e. Sie. de. S. a. e. b. e. h. e. b. i. U. - ge. ka. e. de. Z. a. f. i. Wa. e. E. da. f. P2 e. ch. e. , e. a. ch. P3 e. ch. e. , a. ch. e. ge. e. .

D. e. h. e. Sie. die. K. e. i. e. S. e. ch. a. b. e. h. a. b. e. P1 ei. b. i. ei. U. d. e. h. ge. i. U. h. e. i. g. i. . J. e. de. Sch. i. e. i. B. e. h. e. ge. de. A. ch. a. k. e. a. ch. e. d. i. e. d. a. f. ch. i. e. a. e. L. e. ch. e. P3 i. e. ch. d. e. h. e. Sie. die. S. e. ch. a. b. e. ei. e. e. e. U. d. e. h. g. i. U. h. e. i. g. i. . d. a. ch. e. de. Sch. i. e. e. e. e. e. .

Die. e. V. g. a. g. a. ge. i. e. d. e. h. e. b. i. P3 i. ch. e. h. e. ch. e. , da. d. e. h. e. Sie. die. S. e. ch. a. b. e. i. ch. i. g. i. G. e. g. e. h. e. i. .

ge. i. e. ck. b. i. P3 ge. a. d. e. i. e. d. e. ch. e. De. Ei. ch. a. k. e. i. g. e. e. .

Alarmanlage

S. e. g. e. d. g. e. e. f. ge. h. i. ch. a. a. ch. a. k. i. ch. Die. e. i. e. i. g. e. a. b. h. i. g. i. g. e. A. a. a. age. de. M. e. i. ge. de. P. e. (e. LED, i. ch. b. e. i. AD 00 d. c. i. 300). G. e. i. ch. ei. g. e. e. i. e. i. e. g. i. e. e. a. k. i. ch. e. A. a. . Die. a. k. i. ch. e. S. i. g. a. i. ch. d. ch. S. e. g. b. e. i. g. g. de. ge. e. a. b. e. e. .

L. e. de. M. e. a. ge. e. k. e. i. e. a. k. i. ch. e. K. e. e. de. S. e. d. g. , ka. . da. A. a. i. g. a. b. e. de. e. i. a. f. e. i. e. K. e. - a. k. (K. e. e. 40 d. d. 41) a. f. de. P. a. i. e. (c. i. 300 i. S. ecke) e. i. e. g. e. f. h. e. de. De. Sch. i. e. e. k. a. k. de. S. a. e. e. - g. i. a. i. 5A / 250V AC b. e. a. b. a. De. K. a. k. e. f. f. e. a. ch. S. e. g. b. e. i. g. g. .

Akku für Alarmanlage (nicht compli 300)

Die. A. a. ei. i. ch. g. i. e. i. e. i. g. e. a. b. h. i. g. i. g. d. h. i. F. a. e. i. e. S. e. a. f. a. ka. . k. e. i. H. ch. a. e. a. a. g. e. e. de. U. die. A. a. a. age. a. ch. b. e. i. S. e. a. f. a. f. k. i. f. h. i. g. h. a. e. . ei. A. k. k. ei. ge. e. de. K. a. i. ch. e. f. f. e. . A. k. k. a. A. ch. c. i. a. ch. i. e. d. a. e. e. h. e. e. P. a. i. e. a. f. de. P. a. i. e. i. d. e. h. a. de. e. K. a. b. i. d. e. b. e. f. e. i. g. e. . Die. e. ka. . die. A. a. a. age. b. e. i. D. e. a. a. f. c. a. 1 S. e. de. i. S. e. e. ge. .

Nach. N. e. a. . g. i. e. d. e. k. e. h. i. d. de. A. k. k. a. a. i. ch. i. e. d. e. a. f. g. e. a. d. e. . Ei. e. a. d. e. A. k. k. i. i. e. h. a. b. e. ca. 24 S. e. de. b. e. i. b. b. e. i. , V. a. d. g. i. a. ch. ca. 100 S. e. de. e. i. ch. .

F. k. i. f. h. i. g. k. e. i. de. A. k. k. e. ge. i. g. i. f. e. ! Da. die. N. e. a. . g. a. b. ch. a. e. d. e. i. e. H. ch. a. e. e. d. g. a. e. . Die. L. a. e. k. e. de. a. k. i. ch. e. A. a. d. a. f. i. ch. b. e. e. h. e. e. M. i. e. i. ch. e. e. e. i. ch. e. - i. g. e. . Die. L. e. b. e. d. a. e. i. e. g. b. e. i. ca. 5 J. a. h. e. . Ei. e. d. a. a. f. de. A. k. k. i. e. e. d. a. ch. 5 J. a. h. e. g. i. ch. a. e. ch. e. .



N. 9V- A. k. k. e. e. de. ! B. i. V. e. e. d. d. g. e. T. c. k. e. b. a. e. i. e. b. e. h. e. E. i. g. e. f. a. h. !

Betriebsstundenzähler

O. i. a. ka. . ei. B. e. i. e. b. e. d. e. t. h. e. i. die. S. e. e. g. e. i. ge. e. de. (i. ch. c. i. 300). H. i. e. die. A. ch. e. de. B. e. i. e. b. e. d. e. t. h. e. a. f. c. a. 8 e. e. d. a. f. de. P. a. i. e. a. P. a. i. BSZ i. die. 4 B. ch. e. ecke. F. a. a. ch. de. e. e. e. Ei. ch. a. - ge. de. A. age. k. e. i. e. A. e. i. g. e. f. g. , de. B. e. i. e. b. e. d. e. t. h. e. 180 g. e. d. e. h. e. e. de. .

Internen Alarmsuen A(l)u

Externer Alarmsummer (Zubehör)

Ka ich, de Se e - g; ff. e .

A. de. Ke. e. "S+" d. "S-" ka. ei.
 1. iche, e a a e ak i che 12 VDC-
 Sig. a gebe i ei. e S₀ a f. ah e.
 a. 30 A a. ge ch e. e de. De
 i. e e A a. e ka. ah ei e ei.
 de a ge cha e ei.

Bei der c i 300 ka. ei. e. abh. i-
ge Aa a Z beh. ie. e de. ei.
M. age cke i a Beh. e. ha. de.

Bei Doppelanlagen: Externe Blitz- oder Warnleuchte (Zubehör)

230V Le ch₂e (a .1A) a. K e e N . d 41
a. ch ie, e .

Die geographische Lage des U-Bahnhofs ist durch die 40. Ebene des Südkreuzes und die F1 abgegrenzt.

Die Sackbocke "BRX2" liefern die folgenden Werte:
 Bei der Charge: abgegebene (=)
 Während der Charge: angegebene ().

BETRIEB

Probelauf und Funktionsprüfung

1. Rei. i g g decke a Beñ_e ; ff. e. .
2. Schiebe i Z a f d D ck ei g ; ff. e. .
3. A age a S a g ege , D ehfe d ich g a eige beach_e .
4. Beñ_e bi Ei cha_iea f e. .
5. P e cha_e je ei d e. ee de. Beñ_e. P g a g d ch die Rei. i g g ; ff. g be bach_e .
6. Sch i e de N_ia -Scha_ g . Ha. d a g a ; be de. Ei. cha_ k hi. a a. hebe. , bi die A a a age a ; .
7. Rei. i g g ; ff. g iede i Decke d Dich_ g e ch ie. e. .
8. A ha. d e eh e. Scha_ ie e. die Dich_ige de Beñ_e , de A a e. d de R h ei. ge. f e. .

Automatikbetrieb

De A_u a_ikbe_iieb i_u de . a e A a_i
ge be_iieb. Hie de Wi cha_ie i_u
die S_e g "A_u a_ik" geb ach_ie de .
D ch die i_ueg i_ee N_iea cha_i g i_u d
die P e e . 43 195.022 85 i_u g i_u d

ka 22 bis 46 l/100 km (je nach DTE). B.N. 22, 24, 25 l/100 km. M. bi.

Die 1000 c bei der M. -
UC 08/2 M. d 25/2 M. d
1000 c bei der M. iF ee-P. e. 25/2
BW. d 35/2 BW.

Die 1000 c da f. 1000 c a. gegeben
e. 1000 c gef. 1000 c e. Ei. 1000 c f. e.
f. h. 1000 c Ze. 1000 c g. de P. e.

Kontrolle des Schneidspaltes

(G. 1000 c f. Sch. eid ad 1000 c e.). Die Geh. 1000 c
e ch a be. de P. e. 1000 c die Ve bi. -
d. g. - d Bef. 1000 c g. ch a be. de l. -
a. a. i. d a f. fe. 1000 c. Si. 1000 c k. 1000 c ie e.
d gegeben. e. fa. 1000 c ach. 1000 c iehe. .

Qualification and training of personnel

SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENTION!

AREAS OF APPLICATION

The ead c c e c i e age if i g
a i a e LGA ce ified a d a e i b a f
he di a f a e a e f i e a d
i a , a d d e i c a e a e c a i i g
he a i i i e .

The a k ca ih a d b e i a
de h f e ha 2 f ae a d a
b e i e i d f 7 da .

The court has had before it, by a habeas corpus application, a writ of certiorari and a writ of mandamus, the following questions:

IP 44.

If I a ed i c ia ce i h he eg a
i a d ed e , he hi c
i ee he ec ie e ie e f
he EMC Di ec ie 2014/30/EU a d i i
a b f d e ic e a d c ec i a
e f he g id. Whe c ec ed
a i d ia ai i hi a i d ia
e a i i h e i d ed b a
c a i i high age a f e i
ffice i i i e fe e ce ha be
e ec ed.

When I go home, the people are always
a big family and I am always
adhered to, for me:


Se age di a i f b i d i g a d
g d d ai age e (e.g. EN 12050
a d 12056 i E e)
l a a i f age e (e.g.
VDE 0100 i Ge a)
Safe a d ki g a e ia (e.g., Be-
SichV a d BGR 500 i Ge a)
Safe i a e a e e (e.g., GUV-
V C5, GUV-R 104 a d GUV-R 126 i Ge -
a)
E e c i c a e a d e a i g e c -
e (e.g., GUV-VA3 i Ge a)
E i e c i l EN 60079-0,
EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17
a d EN 1127-1

Scope of supply

Ta. k i_h () a. d c a f a. g e f
i. e₃
Red ce DN 150 / DN 100 f c i 500
a. d 1000
S i - c k e i e f e. j a i. i e
(c i 1200 f e i b e c e. i i_h
h e c a)
C e. e i. f a. g e f e e i e
F e i b e c e. i i_h h e c a f
h e e e i e
P g- i. e a () f h e d i a h a g h a. d
a d d i i a DN 50 i. e₃
F i. g a e i a f a. k
N - e a e f h e e e i e
(c i 300, 500, 1000 a. d 1200)
C i (c i 300)

Mode of operation: intermittent operation

back - the e i e be e ed a i h g e i . The e i a i e ca be c e ed i h e a k e i a i .



ELECTRICAL CONNECTION



O. a ified e e c i a . a ca e e c i a k h e h e c .



Be e ca i g a . k , h e a i . g a d e e h a h e e h e i c a . be i ched a gai . b a . e e e .

ATTENTION! N e h e a i . g i a e ! If a e g e i h e g , h i ca . ca e a f c i . a d d a a g e .

The a . d a i c a b e i . e a c a e (e.g. EN), h e c . e c i f i c e g a i . (e.g. VDE i . G e a .) , a . d h e e g a i . f h e ca . e k e a . be b e e d .

Ob e e h e e a i . g . a g e (e e h e e a e l) !

The i h a e a e c . e h a i ch - e h e a . d f f d e . d i g h e e - e f h e a e . A i e g a e d a a e b e e i f h e e i a a f c i . , e e i f h i i e e a .

If h e e h e a , h e c . d e e h e i d i g h e a . A f e h e h e a h a i ched f f h e e , h e a i . g b e e e d i g h e f a i . i c e h e d e i c a . i ch i e f a gai . a a i c a i f h e e i i c . e e d . A d i e c . a f c i . e a g e i . g e a e d .

Alternating current (AC) units

O. c . e c h e e e c i a c k e h a h e b e e . i . a e d e i . a d , a b e h e b a c k e e , i . a c c d a . c e i h h e e g a i . , a d a e f i e d i h a e a a 16 A (d e a) f e .

Three-phase current units

F h e e e c i a c . e c i . f h e e a g e d i a i . a f e e C E E e c k e i e i e d . T h i . b e c a e d i . a d a b e h e b a c k e e (3/N/PE 230/400 V).

Attention! O. - b f e a . a - i c f e i h C h a a c e i c i a e b e e d a e - f e f h e .

Installing the control unit (not compli 300)

O. e a e h e c . i . d a b e h e b a c k e e , a d k e e h e h i g c e d a a i e . The c . i . b e e a i . a c c e i b e e . a b e i . b e c h e c k e d a . i . e . H i g h i d i . a d c . d e . a i . c a . d e h e c . !

Switching levels

The i ch - . a d i ch - f f i . h a e b e e . f a c e f h e a . d a d i . e h e i g h t f h e a i . i .

If e e c a d i f f e e i . e h e i g h t , h e e d e f i . e h e i ch - . i . c . i 300) a h e i e b a c k e e a c - c i . h e i . e .

The h e i c h i . g i . f h e a a (+2 c) a d i . h e c a e f d e i . , e a k a d (+4 c) a e h e . e e a . a i c a b h e c . i . e .

Redefining the switch-on level (not compli 300)

S h d h e e e a i . a d e h e M a a - 0 - A . a i c i ch . 0 , The i ch - . i . c a . b e a d j e d i a h e a - g e e a a K 1 , d e h e i g h - h a . d i d e i . h e c . i . . R e e h e a . a e c e f h e d e e a i .

O. h e a . a g e e a a h e e a e h e LED , a b e d P 1 , P 2 a d P 3 .

- P1 = Diag . i f c i .
- P2 = W a e e h i g h e h a i ch - i . g f f h e i g h t e h a . i ch - i . g h e i g h t
- P3 = W a e e h a e a c h e d i ch - i . g e e

F i h e c e c i . c h a b e i h a e h e b e d g e f h e i . e e i . g . O . P 2 h d b e i . I f P 3 i a i . a e a d j e e . b e a d e .

T h e a a d j i . g c e b e e a h P 1 , g i . g i . e . f c c k i e . The . a k e h e f a i ch , b e g e i b e h e i ch - f f i . h e c h a b e a d a i . f a a gai . I f P 3 i i . g i . e a d j i . g c e a . h e f c c k i e a d b e g e h e f a i ch a gai .

R e a h i c e d e i . P 3 i . g e i . h e . i . a d j i . g c e c a e f b a c k i . h e a i c c k i e d i e c i . h e e a c i . h e e P 3 i g h a gai . . The i ch - . i . h a h e . b e e e .

Alarm system

M a f c i . e a g e a e g i . e b h i - c a a e a a c i c a . The a . d a d a i . - d e . d e a a e e e . e . f a i . h e (e d LED , a d A D 00 c i 300) . A h e a e i e a b i . - i . a c i c a a d . T h i a c i c i g a c a . b e e d f f b e e d i . g h e f a b a d e a c i a i . g i .

I f a . a c i c i g a d b e i . a i a e a h e i . a a i . i e i . e i . a a

i g . a c a . b e e a e d i a h e e i a - f e e c . a c i e i . a 40 a . d 41) . h e c i c i b a d i . h e g i . h e c a e f c i 300) . The e i a - f e e c . a c i f h e c e a i e d a a c a . b e a d e d i h a a i f 5 A / 250 VAC . The c . a c i e a f e h e f a h a b e e e d i e d .

Battery pack for alarm system (not compli 300)

The a a d e i c i a i . - d e . d e i . i . a . d a d e i . , i . e . i . i . b e i g - g e a h i g - a e a a i . h e e . f a - e f a i e . T e a b e h e a a d e i c i k e e i f h e e i a e f a i e , a e c h a g e - a b e b a e a c k . b e e d . O e h e a . a e c e . C . e c h e b a e a c k h e c . e c i . c i . a d e h e e i . g c a b e i e a c h i . h e i . e . d e d i . (G 1) . h e P C B . The b a e a c k c a . - h e a a e i h e f a b i h i c a e f e a e a a .

A f e e . f h e a i . a g e , h e b a - e a c k i c h a g e d a gai . a a i c a . A e b a e i e a d f e a i . i h i . a . 24 h . i f c h a g e d a f e a b i 100 h .

C h e c k h e f c i . f h e b a e a c k a e g a i . e a ! T d , d i c . e c h e i f h e a i . a d i g g e a h i g - a e a a . The e f h e a c i c i g a e i d f e a i . e . The e i c e i f e i a b i 5 e a . N e h e i . e i . d a e h e b a e a c k a d a f e f i e e a h e b a e a c k h d b e e a c e d a a e c a i . a e a e .



O. e a 9V e c h a g e a b e b a e ! I f d - c e b a e i e a e e d h e e i a d a g e f e i !

Time meter

A i . a i . e e e c a . b e f i e d i . h e c . i . c i 300) . T d , h e h e c . e c i . f h e i e e e a . 8 a d i . e h e i . h e f c k e a c a i . B S Z h e i . e d c i c i b a d . I f h e e i . e e e i . d i c a i . a f e i c h i . g h e i . a gai . , a e h e i e e e h g h 180 .

Shutting down the internal alarm buzzer

N c i 300 . R e e h e e a e d j e (B R X / B R X 1) . T e e h e j e f g e - i . g a c h i . a i . f h e - e i . c . e c .

External alarm buzzer (accessory)

O e h e a . a e c e h e c . i . e .


A a d j i . a e a e a c i c i 12 VDC i - a a . i e i h a c e c . i . f . e h a . 30 A c a . b e c . e c e d e i . a S + / a d S - . The i . e . a a a b e c a e i h e b e i ched . f f .

the case for 300, a similar decision
dealing with the case before the
the court. The court is going to be the same.

dec ea e (he e d bec e b cked), he i e e a d c g e be checked f ea b a e e a d e aced if. ece a .

U i g a i a b e , e.g. fee e ga ge, he c g cea a ce be ee. he c g a d he c g a e ca be ea ed. A c g cea a ce f e 0.2 be ed ced.

Adjustment of the cutting clearance



1. B ck he c g i h a iee c d a d c e he ce a he ag cke ce .
2. Take ff he c e i iee, he c g a d a adj i g a he a d he a ch he c e i iee a d he c g agai .
3. B ck he c g a d i g e agai. i h he ag cke ce (i g e i g e 8 N).
4. Check he feed f e e f he c g a d he c g cea a ce agai. (a . 0.2).

If he c g cea a ce i i big, a f he adj i g a he be e e d. S e 1-4 be e ea ed.

QUICK TIPS FOR REMEDYING FAULTS

The unit isn't working

Check he ai. l age, he f e a d he g d fa c i c i e e . Re ace defec e f e i h f e i h he a e . i a a e! If he f e i g e agai , ca a a i f e e c i a . c e e e ice. The i e a 2 A ga be f e (de a) f he 230/12V c a f e e , he c c a d he 230V AC e a e fa . Re ace defec e f e i h f e i h he a e . i a a e! If he ai. ca be i da aged, i a be e aced b he a fa e . If he f a i ch i b c ed, c e he i e h ff a e , e he ai e a ce c a d cea he b ckage.

If the alarm is triggered and the unit does not work:

The he a i he i d i g a ha e i ched ff he e beca e he i b c ed. I h i ca e, c e he h ff a e a he i e , d ai he a k, he ai g, e e he d e a d cea he b ckage.

Decreased pumping performance

Check ha he h ff a e i he e e i e i f e . If he e e i e i b cked, f h a e h gh he e e i e c a i . If he e e i e i b cked, e he e e i e a d cea he e e e a e . If he e i a i e i b cked, cea. he e i a i h e ha ead f he a k a d check he d i e h e . If he i k a he i a i g, b bec e e d a d he e d he a a i f e e c i a . e d e f e he i ch- ff i i he c r i .

Indicator "Drehfeld falsch" (Wrong rotating field) lights up

Mai. ha e e e ce i g ha e i a b e - h e a b e de i e . The ai c e c i be c e e d b a a i f e e c i a .

Indicator "Störung Pumpe" (Pump failure) lights up (not compli 300)

The i e e d b a i e g a e d c i c i b eake h i ch ff he i f i e ad i f he e i a e e c i c fa . A f e h i ha be e i g e d , he c i h a be e e d b a a i f e e c i a . i de e e he e e b .

Indicator "Hochwasser" (High water) lights up (not compli 300)

Wa e e i he a k h i g beca e f f a e e ce i e i f . Re e a b c i i he e e i e a d/ e i i a e he ce i e i f .

LED P1 on the analogue evaluator is permanently lit up (not compli 300)

The e i a f a i he e i i g. Ca c e e ice. The e i a e f i he a k. Fi i h a a a f a e . Ne: If he LED i g b i e f a f e he i g e a i i i a i g. fa a f c i .

Pump "snores" and does not switch itself off (not compli 300)

The i ch- ff i g f he i i . U c e he h e f i g c e e e i i g a he f f he c e c i g a k. B ca e f a i g i g he i g he i ch- ff i ca be e a h i g e e . Re i g e he c e . The i ch- ff e i eached d i g i g he he LED2 g e ff .

Attention! l a a be e ce a e adj he i ch- e e (ea e f e he e c i . Re d e f i g he i ch- e e).

Ne: If he a i g i e i e c e d a i i e , he i ch- ff i ca a be e a h i g e e i h i a .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Formes de service interdites

Consignes concernant la prévention des accidents

Consignes de sécurité pour l'exploitant/ l'utilisateur

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d'inspection et de maintenance



ATTENTION!

Qualification du personnel

Transformation et fabrication de pièces détachées sans concertation préalable

UTILISATION

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le collecteur est biberon et se
hante à 2 CE et de 7
j à 1000.

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Pour le serrage, le jeu de serrage
agit en force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

La certification LGA de ce collecteur
est en serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Scilicet, le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Scilicet, le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Pour le serrage, le jeu de serrage
agit en force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Contenu de la livraison

Collecteur (e) et biberon de
serrage "e" et la certification

Réducteur DN 150 / DN 100
à 500 et 1000

Manchons à serrage (c-
i 1200) et la certification

Biberon de serrage "e" et la certification

Joint de serrage "e" et la certification

Joint de serrage "e" et la certification

Manchons de serrage "e" et la certification

Caoutchouc de serrage "e" et la certification

Ultrason de serrage "e" et la certification

Mode de fonctionnement : Service discon-
tinu S3, cf. caractéristiques techniques

INSTALLATION

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

À l'installation, le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

À l'installation, le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

C'est le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

ATTENTION ! Le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Montage du collecteur

Le jeu de serrage agit en force
centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

compli 300. Le jeu de serrage agit en
force centrifuge, la certification
LGA de ce collecteur est en
serrage de type "e" et la ce-
rtification LGA de ce collecteur est
de type "e" et la certification

Nu se a da de i e e ace acc - a e e cha ge ce i ci i e e i f a b de 5 a .



U i e e e e de acc a - e 9V ! I e i e i i e de - i i a e c i i a i i de i e i che !

Compteur horaire

I e u i b e d i l g e d e f a i i i e e c u e h a i e d a i i d e c a d e (a c i 300). P c e a , d i e e acc d e e d c u e h a i e e u . 8 c e e e f i c h e d a e 4 c r e e f e e e a a c e B S Z a a i e . S i i e e a f f i c h e a i i e e e i e e e i c e d e e e c u e h a i e d i e e de 180 .

Arrêter le vibreur sonore interne

P a c i 300. R e i e e c a i e c e (B R X / B R X 1). P e a f i c h e e e e d e a e f i c h e i i e a e c a i e e b c h e d e a b a e e 2 e .

Vibreur sonore externe (accessoire)

O i a e a a e e d e i d e c a d e .

U a e e e d e i g a 12 V D C e a i e e i e e e a c c d a b e " S + " e " S - " a e c e i e i a b h e a d e 30 A . L e i b e d a a e i e e e e a c h i a c i d a c i .

P c i 300, i e u i b e d e e e a a e i d e d a e d e a e a a c c e i e e c e d e a g e e e e e e c e e .

Pour les postes doubles : Voyant lumineux ou voyant d'alarme externe 230 V- (accessoire)

C e e e e a 230 V (a . 1 A) a b e N e 41 .

R a i e f i d e c e i i i d e a b e U e 40. L e c i c i e c i e e e a F1 .

R g e c a i e B R X 2 d e f a i a e : V a i e : a . B R X 2 (e a e e (= = =) V a d a a e a e B R X 2 (c i g a e (_ _ _) .

FONCTIONNEMENT

Marche d'essai et contrôle du fonctionnement

1. O i e c e e d e e a g e e c e e .
2. O i a a e d a a c d i e d a e e e a c d i e d e f e e .
3. M e e e e e i i b e e i d i c a i d e d e a i d c h a .

4. R e i e c e e j a i e a d e c e c h e e .
5. L a e a c i e a i e a e u i d e e c e e . O b e e e a g e a i f i c e d e e a g e .
6. S e e e e a i i e a e e e e f e e d e c a i d e i e a a d e d i d e c e c h e e j i c e e e d i i f d a a e e d c e c h e .
7. F e e i e a i f i c e d e e a g e a e c e c e e e j i d a c h i .
8. A a i d e d e i e c c e d e a e e i f i e a c h i d c e c e d e a a e e d a a e i e .

Fonctionnement automatique

L e f c i i e e a i e e e d e d e f c i i e e a d i e . P c e a , i f a c e i e e b a c e d a a i i i " a a i e " . G c e a c a g e d e i e a i g a e e a c i e d a c i e e f c i d i e a d e a d e c e e . L e f c i i e e e d e a e l c i 300 a d e d i i b i i) e a f f i c h a i e d i d e i e e e .

ATTENTION ! E c a d d b i e c e i i e e e i a (a e a i i e e d i e i c i e) , i f a d i e a a e a a e e i b e a f i e e e d e e a g e c i i e a a i e e d e a (a d e f c i i e e c a e e d e a e a a g e e e e c h a f f e) .

Fonctionnement manuel

P a c e a g e d a a i i i " a e e " . L a e a a i e a i e a e f c i i e e c i i d e d a e d i e a d e e . C e i i e e c a i e d e i e e e a g e i a i f i c e d e e a g e .

Arrêter

M e e i e e b a c e d a a i i i " 0 " , a e e a i e a a e . L e d i i f d a a e c i i e d e f c i i e .



N e a i i e a i i i " 0 " e a a d e a a i d e a i e a c e i i d e c a d e a e a i j i e a f i c h e e d e a i e d e c a .

Inspection

A f i d e a i e i a c i d e f c i i e e e i e e c e a i d e i i c e e i e d e a i i e d e j c i i d e a e f i a i .

MAINTENANCE

N e c a d d e a i e a a i e a c e c f e e EN 12056-4 .

A f i d a e e c i d e f c i i e e e d a b e d e e e e .

e c a d d e c c e c a d e a i e a c e .



L a a i e a c e d e d e e a g e a i e f c a e e e e d e e i e d i e e a i e a d e e e c e e e i e a e d e 3 i d a e e i a i i d i e e d e 6 i d a e h a b i a i c e e d e 12 i d a e h a b i a i i d i d e e .



A a c h a i e e i e a f i c h e e d e e a e e e e e e a e e i e i a d a e e e .



V i f i e i a f i c h e e c b e e e c a c h c e e e a c e d a g e e c a i e e c h i i e . L e c b e d a g e i d i e e e a c .

L d e a a i e a c e , e c a d d e d e a a a i a : .

1. V i f i e a c h i d e e d e c e i e b e a e a e d e e e d e a a e .
2. A c i e a a e c e e b d a c e e a j e e g a i e i b e i e .
3. O i e e e e c a e d e e e ; c a e a i e b i e (c a e) .
4. N e a g e d a e d a a d e a c d i e d i e e c e e ; C e d e a e a b e d e d e a i e .



L e e d e e e e e e e e d e b d a c h a .

5. C e d e h i e c e i i c e a i e c h a g e h i e (i e c h a b e h i e e e) .
6. N e a g e i i e d c e e (i b e i e a i d e e i g e c e a i c i i e) a e e e a g a i e .
7. C e e a d d e i c e e .
8. R i c e e e a e c d e e a e 2 a .
9. C e e a a i e e c i e d e i a a i i . L i d e c a d e e e c e i e a d e a i e a c e a i i a c c a g e a i g a i e e c e a i e d e c e e g i e e a c a c i d e f c i i e e . S e e g a e e e f e d c e e a e c e i h e i j i c e e a a e i d i a a i e a h a d e e a e e . E e e e f e d i e e e i b e i e .

A i a i e f f e c e a a d e a i e a c e , i a a i e e e e e e i c e a i e a c h e d a i l e e c e a i e d e a i e a c c e a a a i i e a c e e i d i a a e e a a e f f e c e a i i e e d e i a e .

Contrôle de l'huile

(V a i e e e e e 08/2, 25/2 e 35/2) D i e d a b d e i i i

VEILIGHEIDSTIPS



ATTENTIE!

Personeelskwalificatie

Oneigenlijk gebruik

Veilig werken

Aanwijzingen voor het voorkomen van ongevallen

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/eigenaar

Veiligheidsinstructies voor montage, inspectie en onderhoudswerkzaamheden

Eigenmachtige modificaties en vervaardiging van onderdelen



V de e ek₃ i che aa. i.i. g₃ a. de -
i. a a ie e ee₃ ge. de₃ ch if-

He haa di ce a g P3 ie
ee b a d, d aai de ch ef da ee
ich ig ege de k k i P3 ee



O i . ee ka. ee. bed i jf e . e e i . de
ege aa de. ge aa . l i e . bij de c i
300). Hie e de aa. i i . ge . a . de bed i jf-
e . e e . ge ee 8 i . k . e . e .
de i . aa . aa . BSZ i . de 4 b e .
e ke . l . die . a he . ee i . chake e . a .
de i . a i e . i e . d e ee g e g e . e
de e . e e 180 de. qed aaid.

Intern alarmzoemer uitschakelen.

Ge de i e de c i 300. De e ege - de j e (BRX/BRX1) egha e. O da de eke i e k i j a a k, de j e i e e e. i. a. de 2- i ge c e e a a - e.

Externe alarmzoemer (toebehoren)

He d i ch i ge dek e a. de ege aa e - e.

O de k e e "S+" e "S-" ka. ee e a, a a e ak e i che 12 VDC/ i - chake aa e e. e b i k a. a. 30 A de. aa. ge e. De i e e a a e - e ka. a a k e e de. i. ge chake d f i ge chake d.

Bij de c i 300 ka. ee a. he e e k i c i - e i e e k a fha. ke i k a a a e b e - h e de. ge e e d, ee. e a g e - e j e i a a e i g de a. k.

In dubbele systemen: Extern 230V knip- perlichtje of waarschuwingslampje (toe- behoren)

230V a j e (a .1A) k e e. N e. 41 aa. i e.

Ge e de d aadb g a. k e U a a 40 aa. b e. ge. De k i g d d F1 b e i i g d.

De i. e e k b g BRX2 a g i e e : K i e i ch j e: de BRX2 (e a - e. e. ==) Waa ch i. g a j e e BRX2 (k i e e d e e).

GEBRUIK

Proefdraaien en functiecontrole

1. He e i. g i. g i k de a. k e e.
2. Sch i f i. de i. a a - e d k e i d i e - e.
3. i. a a i e de a. i. g e e, d a a i - e d e e g a e i. de g a e h de.
4. Ta. k i. h e i. chake i e a e.
5. De chake i ch e f i. e. de a. k d g e e e g d. He c e i a de e i. g i. g e i. g e.
6. De e a. de i e a chake i g e de ha. d a. g a a b e. h e i. chake i e i e. d a h e a a a f g a a.
7. Re i. g i. g e i. g e e i k e. a f - d i ch i. g a f i e.
8. Aa. de ha. d a. e c h i e. de chake c - c i de a f d i ch i. g e a. de a. k, de i - j i. g e. de e i d i. g e c e e.

Automatische stand

De a a i che a. d i de. a e a. d a. de i. a a i e. H i e e e de i e - chake aa i. de a. d "A a i k" (a - a i ch) de. ge e. Via de g e e g e e de i e a chake i. g d de a a. de ha. d a. h e i. f i e a i. de a. k i. - e. i ge chake d. De e k i. g a. de

(bij de c i 300 bed i j f ge eedheid) d a. g e g e d e e. g e. e d j e.

ATTENTIE! Bij i. de i j k g e h e e h e - de. aa. e (b i. e g i. g a. e e e b a d) e de ch i f i. de i. a a e de. e e g e a e, da de i. a a i e i. de a e chake a d b i j f e k e. (g e e. c i. e d a a i e, a. de b e a a e k a. e e h i. g a. de).

Handbediening

De i e chake aa i. de a. d "H a. d" e - e. De e k i. c i. e e. a fha. - ke i k a. h e a f a a e i e a. He e. e e. da a i a de e i. g i. g e i. g i. de g a e. de. g e h de.

Stopzetten

De i e chake aa i. de a. d "0" e e. de i. i. g i. g e. De a a i. a a i e i. g e e e g e b i k a a.



V e a a i e e. de h d - e k a a h e d e. e e a a f de i e a. d "0" g e b i - k e, a a de e k k e i h e c a c e k k e.

Inspectie

O de bed i j f e k e h e i d e g a. de e e a a. de i j k e e. i e e i. e c i e a. de i - a a i e a a i. d e, e i. b e g i. a. de i j e b i. d i. g e.

ONDERHOUD

Wij a d e. aa. h e. de h d i e e e. c i f EN 12056-4.

O e e. e a. e e e a i e e b e - b a a h e i d a. i. a a i e g e a a. de e, a d e. i j a a. e. de h d c a c e i e.



He de h d a. de f e c a i. - i. a a i e e. de a a e g e e. i. i. a. d h d i. g e e. de. i g e e d d g e e c i a i e e d e a k e. - e. e e. e. a. 3 a a. de i. b e d i e, 6 a a. de i. a a e. g e b - e. f 12 a a. de i. e e. g e i. i. g e.



V a f g a a. de a a. a e e k a a - h e d e. de i. a a i e k e e. a. h e e e k i c i e i. e e e. e. - g e. da de i. a a i e i e d a. - de e e. i e. de a. i. g k a. de. g e e.



S e k k e e. b b e a a g e - c h a. i che e. che i che b e - c h a d i. g c e e. Be c h a d i g d e f g e k i. g e a. g e f e i d i. g e. e e. de. e a. g e.

Wij a d e. aa. b i j. de h d de. g e. de e k a a h e d e. i e e e:

1. De e b i. d i. g e. e k k a g e c e e. d de g e i. g a. de i. a a i e e. de a a a g e d e. de e k e.

2. Bed i e. a. de c h i f; c e e. f de e e b e e e g, i. d i e. d i g a a - a e. e. i. e e.
3. O e e. e. e i. g e. a. de e g - b k k e i. g, c e e. a. a a i. g e. k - g e (k e).
4. Re i. g e. a. de e. d i e c a a. g e - e. e i d i. g e; c e e. a. de a a i e e. de a g e.



Ve e e. a a i e k e e. che e a. de. h e b b e.

5. O i e c e, i. d i e. d i g b i j e. f e - e e. (i. d i e. e e. i e k a e a a. e i g i).
6. B i. e. e i. g i. g a. de a. k (i. d i e. d i g f b i j e c i a e e i. e), b i j e e i j d e.
7. C e e e. a. de e a. d a. de e - a e a. k.
8. O de 2 j a a de i. a a i e e a e d e e.
9. C e e a. h e e k i che g e d e e a. de i. a a i e. De e g e a a e f i. d e - h d i j, a a c h e e e. a c c i j. i. g e b d, da. e d i e e g e a i g - de. g e c e e d e k i. g. D a a e b i j e e. a. i. g g e a a k e i. a a - i e d e e i. d e a. k i. e e e e. h g a e a a k i. k. D a a a a e e d e e i. d i e. d i g de. g e e i. g d. N a. i. g a. de de h d e k a a - h e d e. k a. de i. a a i e a e f d a a. e e i. g e b i k de. g e. e. Va. h e de h d e e e. a g de. g e - a a k e e e d i. g a. a e i g e e de e k a a h e d e. e. de e e. f e g e g e e.

Oliecontrole

(G e d a e e. 08/2-, 25/2- e. 35/2- i. a - a i e) E e de. de e k a c h e e. f i. b c h e. d de g e d a a i d e. de d a. e de a a i e a. de a. k g e h a a d. De - e a f a e i. g a. de i e k a e d d de a f i c h e f "i" (i e) a a b i e. e a f g e d i c h. T e c e a. de i e k e e i. g a f d i c h i. g d de i e i. d e i e k a e e i. b e g i. a. de e e - e. de h e e h e i d a f g e a e. a e d i. e e. c h e a a b e k e.

A de i e e e. g d i e a e (e - k a c h i g i), e de i e de e e e. N a. g e e. 300 b e d i j f e, a. e c h - e a a a. de, i e c e e e! I de i e e e. g d e e a a e e e i. g i. g e, da. e a a de i e k de g i j i. g a f d i c h i. g de. e - a. g e. O de i e k a e e b e a k e, k a. k a c h e a f de e e k de a. i a f d i c h i. g c e a a a a. "D K G" i. a a. a. de a f i c h e f "D K G" - de. g e e e d.

Olieverversing

(G e d a e e. i. a a i e e de - e 08/2, 25/2 d 35/2) T e b e h d a. e e. b e b a e e k i. g e a a 300 b e - d i j f e. de i e d e e e a a de. e e e. d a a. a a e k e 1000 b e d i j f e. B i j i. d e b e d i j f e. e e. i. e e. a a e j a a de i e de. e e e.

W d af a a e e e k ch e de addi-
ie e afge e d, da e de ie e a-
e a k e e e e de e e e.

V de e e i g a de ie i de ieka-
e e h d a i che HLP- ie a i c -
ie i k a e 22 46 de geb ik, bij-
bee d DTE 22, DTE 24, DTE 25 a M bi.

De h e e e h e d bed aag 380 c de
M iC e UC 08/2 M e 25/2 M e
1000 c de M iF e e e 25/2
BW e 35/2 BW.


De ieka e aga e e de ge d e
de aa ge e h e e h e d ie T e e ie
ka eide e defec e aa de .

Controle van de snijspleet

(A e e a a e a i g e e e
e e i j i e). E e de gec e d
f beh i i g ch e e a de e de
e bi di g - e b e e i g i g b e a de
i a a i e g e d a e e i die i dig
e e e de aa ged aaid.

Bij af e e d debie e e e d a a i bij
geb ik f af e e d e ge (b kke e -
e i g i g a de) e e de aaie e
h e i j echa i e d e e ecia i
i jage de gec e d e e e e
e a ge .

M e e ge chik h idde a bij -
bee d e e e a a ka de i j e e -
e de i j e de i j a a de ge-
e e . E e i j e e a e e da 0,2
e de e ggeb ach .



Instellen van de snijspleet

(A e e a a e a i g e e e e
i j i e).

1. De i j e e e k h b kke e
e de ce a e i b ch e f e i ch e e .
2. De e e de i j e e e a i g
e i j de e e e ge de e e de
i j e e e g a a e .
3. De i j e e b k h b kke e
e e de i b ch e f e e a ch e
(aa ek e 8 N).
4. C e e f de i j i j ka be e-
ge e de e e i e e e (a 0,2
).

I de i j e e g e e g e i j de
da g e e a i g. De a e 1-4 e e
de he haa d.

BEKNOPTTE HULP BIJ STORINGEN

De installatie loopt niet

N e a i g, eke i g e de -
b eke c e e . Defec eke i ge
a e e e a ge d eke i ge e
de e fde i a e aa de . Bij he haa -
de i j k a e a de eke i g e e
e ek e f de k a e die a
de fab iek be e .

De i e e a g e g a e eke i g a 2

A de 230/12V- ege af , - 236 641.584 T {[(e 3 {BT{/T1_1 T f{0 T 8 0 0 8 372.18 _1 1 T f{0

,

USO

Le _a_ i _i_ di _e_ a _e_ _ac_ e _ef_ e
c _i_ _e_ e _e_ _ce_ _ifica_ e _e_
c _d_ a _i_ _gia_ LGA e _i_ _dica_ e _e_ i
e a _e_ di _ac_ e _di_ ca _ic_ da _bag_ i _e_
ia i _i_ _ch_ di _ac_ e _e_ _che_ d _e_ _i_ -
che c _i_ _e_ c _i_ .

I e ba₃i e giba₃i e a₃e a
a . di 2 .c.a e a d a₃a a i a di 7
qi i.

I c a d u r e g i b i e, a r e i-
e e a g i c h i i d i a c a e c d a I P 44.

l. ca di i. a a i e e c d e d i i-
i i e d i c f e i c a d d i f a
i i i d i e i e d e a d i e a e m c
2014/30/EU e d i e e e e e
d e i c d e a e d i a i e a i e e e i-
c a b b i c a l. c a d i c e g a e a d a
e e i d i a e a i e e d i a f a b b i c a
c a i e a i e d i c e e e e i e e-
e d a f a e d i a a e i e a d e g-
a i d e c i d e a e a e i e a a e
l e f e e i f f i c i e e.

Pe ' de e a i i de i e a e e
e a i e e ggi, a i e a i a i e e di e-
i e c a i, a d e .

Sai di più? **La nuova norma** **EN 12050 e 12056** **regolamenta** **la** **progettazione** **e** **l'esecuzione** **dei** **dispositivi** **di** **ancoraggio** **per** **edifici** **e** **per** **l'agricoltura** **(ad** **es.** **il** **graticcio** **per** **la** **coltivazione** **dei** **vegetali** **in** **sera** **fredda** **e** **in** **sera** **calda** **)**

Realia e dii iā, i e e, i cī a bā a
e i e (ad e i Ge a iā VDE 0100)

Sic e a e e i e a j i (ad e .i. Ge -
a. ia Be. SichV e BGR 500)

Sic e a i i i a i di ca ic de 'ac-
a (ad e . i Ge a ia GUV-V C5, GUV-
R 104, GUV-R 126)

1. Geaia GUV-V A3)

A. Definieren Sie EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 e EN 1127-1

Dotazione

Se ba_ i c _ a(e) e f a. gia di e -
aggi e aff

Rid ∞ e DN 150 / DN 100 e c i 500
e 1000

Ma. ic c e e e a e i i e
(c i 1200 c ega e i e a i c i c
fa ce e)

Fa. gia di c ega e. e i. ea di a. -
da a

C ega e a ic c fa ce e a
i ea di a da

G a l i l i a i a e a a a e -
b a a a a e a aff DN 50


Ma_e ia e di fi aggi e i e ba_i

Valore a di i_j e a i.ea di a -
da a (c i 300, 500, 1000 e 1200)

C a. d (l. c i 300)

Tipo di funzionamento: Funzionamento al-

di installazione. L'installazione elettrica deve essere eseguita da un elettricista qualificato e conforme alle norme vigenti. Per la sicurezza, la linea di alimentazione deve essere collegata alla terra di riferimento.



COLLEGAMENTO ELETTRICO



Se l'installazione elettrica non è conforme alle norme vigenti, l'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.



Per la sicurezza, la linea di alimentazione deve essere collegata alla terra di riferimento. La linea di alimentazione deve essere protetta da un tubo flessibile.

ATTENZIONE! Non toccare mai la linea di alimentazione elettrica. La linea di alimentazione deve essere protetta da un tubo flessibile.

Ricevete e installate l'unità (ad es. EN), e installate la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Oltre a ciò, è necessario installare la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Le linee di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Se la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) non sono installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN), la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) deve essere installata in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Stazioni a corrente alternata

La linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Stazioni a corrente trifase

Per la sicurezza, la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

La linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

ATTENZIONE! Non toccare mai la linea di alimentazione elettrica. La linea di alimentazione deve essere protetta da un tubo flessibile.

Montaggio del comando (non compli 300)

Per la sicurezza, la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Livelli di commutazione

La linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Se la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) non sono installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN), la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) deve essere installata in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Gli livelli di commutazione (ad es. EN) e la linea di alimentazione (ad es. VDE) e la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN) devono essere installate in modo da non interferire con la linea di alimentazione di riferimento (ad es. EN).

Ristabilire il livello di attivazione (non compli 300)

Cicalino di allarme esterno (accessori)

Alimentazione a 12 V DC (batteria o adattatore).
Alimentazione a 12 V DC (batteria o adattatore).
Alimentazione a 12 V DC (batteria o adattatore).

Ciclo di 300 secondi. Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

In caso di impianti doppi: Spie di allarme o lampeggianti esterne a 230 V (accessori)

Connettore a 230 V (max 1 A) a 230 V.

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo. Si tratta di un cicalino di allarme esterno.

FUNZIONAMENTO

Funzionamento di prova e verifica del funzionamento

1. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
2. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
3. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
4. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
5. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
6. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
7. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
8. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.

Modalità automatico

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

ATTENZIONE! Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Modalità manuale

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Disattivazione

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Ispezione

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

4. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.



Leggere attentamente le avvertenze.

5. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
6. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
7. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
8. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.
9. Alimentazione di prova e verifica del funzionamento.

Controllo dell'olio

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.

Cambio olio

Il cicalino di allarme esterno emette un suono continuo.


Kwalifikacje personelu

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA



UWAGA!

UWAGA! Różnice w poziomie instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju instalacji (np. 300V, 500V, 1000V) oraz rodzaju instalacji (np. 180V, 230V, 240V). Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

UWAGA! W przypadku instalacji elektrycznych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Na przykład, w przypadku instalacji elektrycznych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Uważaj na głośność i ciśniecie podczas instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

W przypadku instalacji elektrycznych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Instalacje na prąd przemienny

Instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Instalacje na prąd trójfazowy

Instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

UWAGA! Jak w przypadku instalacji elektrycznych, należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Montaż sterownika (nie dotyczy compli 300)

Montaż sterownika należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Poziomy załączania i wyłączania

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Ustalanie na nowo poziomu załączania (nie dotyczy compli 300)

Najlepiej ustalić poziom załączania zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Na przykład, w przypadku instalacji elektrycznych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

- P1 = Funkcja diag. (diagnostyka)
- P2 = Ięci i = (ciężar)
- P3 = Ięci i = (ciężar)

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Prace elektryczne należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Instalacja alarmowa

Instalacja alarmowa należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Instalacja alarmowa należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Akumulator dla instalacji alarmowej (nie dotyczy compli 300)

Akumulator dla instalacji alarmowej należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Na przykład, w przypadku instalacji alarmowej należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Na przykład, w przypadku instalacji alarmowej należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Na przykład, w przypadku instalacji alarmowej należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Licznik godzin pracy

Licznik godzin pracy należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

300). W celu zainstalowania kłosa do instalacji gniazdek i wtyczek 8 i 10, należy użyć gniazdek i wtyczek BSZ. Jeśli nie można zainstalować kłosa do instalacji gniazdek i wtyczek 180.

Wyłączenie wewnętrznego buczka alarmowego

Nie należy używać 300. Zależy od gniazdek (BRX/BRX1). Aby wyłączyć buczki, należy nacisnąć kłosa 2-biegowej przyciskowej.

Zewnętrzny buczek alarmowy (osprzęt)

Quattro z zewnętrznymi buczkami.

Długość "S+" i "S-" nie powinna być większa niż 12 V DC. Bieżąca praca 30 A. Bieżąca praca nie powinna być większa niż 30 A.

W celu instalacji 300 należy użyć jakiegokolwiek zainstalowanego wewnątrz buczka.

W instalacjach z dwoma pompami: Zewnętrzna lampa błyskająca lub ostrzegawcza (osprzęt)

Pięć z 230V (maks. 1A) dla 41.

Zainstalować zewnętrzny buczek dla 40. Obciążenie nie powinno być większe niż F1.

Używać BRX2 dla 300. Lampa błyskająca BRX2 (e.a.e.===) Lampa sygnałowa BRX2 (igajce...).

EKSPLOATACJA

Próba działania i funkcji

- Quattro z zewnętrznymi buczkami.
- Quattro z zewnętrznymi buczkami.
- Pięć z instalacji dla 41, nie należy używać gniazdek i wtyczek.
- Na przykład buczki dla 41, nie należy używać gniazdek i wtyczek.
- Pięć z instalacji dla 41, nie należy używać gniazdek i wtyczek.
- Pięć z instalacji dla 41, nie należy używać gniazdek i wtyczek.
- Quattro z zewnętrznymi buczkami.
- Pięć z instalacji dla 41, nie należy używać gniazdek i wtyczek.

tryb automatyczny

Należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

UWAGA! W celu instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Tryb ręczny

Pięć z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Wyłączenie z ruchu

Używać 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

W celu instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Inspekcja

Ceło z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

KONSERWACJA

Za pomocą narzędzi i materiałów EN 12056-4.

Ceło z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Sei aieia a e... bieżąca praca 30 A. Bieżąca praca nie powinna być większa niż 30 A.

Pięć z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Sądzić o d... i... c...

ic... i... P... d... k... d... b... a... a... e... a... ie... iz.

Pięć z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

- Sk... a... ie... ie... c... c... d... k... e... c... ci... e... g... d... a... a... i... c... e... i... a... cji.
- U... ch... ie... ie... a... ; k... a... ie... d... g... de... a... ci... ch... a... ie... k... i... e... ci... d... eg... a... ie... i... a... a... ie.
- Q... a... cie... i... c... e... ie... a... ; k... a... g... i... a... d... i... k... i... (k... a...).
- C... e... ie... i... ef... i... ad... c... i... c... a... i... c... g... ; k... a... i... i... k... a... i... a... .



- K... a... ej... e... ie... ie... a... b... j... e... i... a... (i... e... j... e... k... a... ej... a...).
- C... e... ie... a... bi... i... k... a... (a... e... ci... d... eb... g... g... c... e... g... ch...), a... i... e... c... .
- K... a... ie... a... bi... i... k... a... .
- C... 2... a... k... a... ie... g... e... i... a... cji... d... .
- K... a... e... e... c... ch... k... e... i... a... cji... S... e... i... k... j... e... b... g... , a... e... i... a... z... a... k... a... , c... d... j... e... k... i... e... c... z... eg... a... ej... k... i... j... e... d... i... a... i... a... . O... c... eg... , c... c... e... j... i... c... i... a... i... a... cji... a... e... d... i... e... z... a... k... bi... i... k... a... , d... e... i... e... i... a... i... f... i... c... k... i... a... ie... d... . O... c... eg... , a... e... ci... d... eb... a... e... c... c... i... z... a... a... k... .

Pięć z instalacji 300, należy użyć buczka do instalacji 300. Aby zainstalować 300, należy użyć buczka do instalacji 300.

Kontrola stanu oleju

[Od... i... i... k... d... i... a... cji... 08/2, 25/2... a... 35/2]. W... ie... ej... k... ej... ci... a... e... a... z... b... e... ci... k... e... i... b... e... k... i... i... z... z... a... i... i... k... i... e... bi... i... k... a... . O... d... i... a... e... i... a... i... c... a... i... a... ej... z... a... k... i... e... c... e... i... a... z... d... e... i... b... k... a... i... e... ". W... c... e... k... i... i... g... ch... i... e... cie... i... c... e... i... a... cji... c... h... a... e... c... a... k... i... cie... , a... e... k... a... i... c... i... z... ej... k... ej... ej... d... c... eg... a... c... i... a... i... a... eg... .

Je... i... d... ej... ed... a... i... da... (k... e... c...), z... ed... ej... a... e... ie... iz... . Sk... a... z... z... i... e... da... ch... 300... g... d... i... ach... ac... jed... ak... ak... a... ie... 6... i... e... i... cach... ! Je... i... d... ej... a... da... ed... a... j... e... i... da... a... c... z... e... c... ki... a... i... e... c... e... , z... ed... c... e... j... a... e... d... k... a... z... i... a... . i... g... ch... i... e... cie... i... c... e... i... a... cji... c... h... . Ce... e... i... a... i... e... k... ej... ej... k... a... a... z... d... da... k... e... e... k... d... a... eg... z... d... e... i... a... c... eg... d... k... i... i... .

ce. ci DKG" i k ciż i jej ce
bki a e iaj cej a i e DKG

Wymiana oleju

(Od i i i k d i a a cji a i
08/2, 25/2 a 35/2). Ce e i g i cia be
iec e a ek a a cji a e i e e
a e i e i e e i e i z 300 b
c g d i ach, a a a e 1000 b c
g d i ach. W adk i k i e g e b i e g
i e g b c g d i ach a e d
k a z i a e j i e a d i e j i a
k .

W adk ciek d i e kach cie
ch, i a e j a e d k a z c
ciej.

D i a k e e j e j a e a
a z i e a e j h d a i c HLP
k a i e e k c i d 22 d 46, M b i DTE 22,
DTE 24, DTE 25.

I z a e i a i a i 380 c ad
k M i C UC 08/2 M a 25/2 M, a
1000 c d a M i F e e 25/2 BW i 35/2
BW.


K e j a e i a z a c i e
e i i c i e j . P e e i a i e
a d i d k d e i a .

Kontrola luzu cięcia

(Od i i i k d i i k i e c
c) K a z b b d
a b c e i e i a c c a c h i a
a c j ch d g d e a i d e g d
k c e i a i a i e b d k c i z .

W adk i e i a b i e i a d a j
c i c e i a , c e g h a a a c
c e g a c b i e j a j c e j i d a j
c i c i a (b k a i e i) a e e c i z
f a c c k i i i k a i e c h a i
d a b i a i a i a i e k i e c c i d k a z
i a .

L c i c i a c i d i i k i e
c i i a i e z d
i e d i i c i d a i c e i i e
e . L c i c i a e j 0,2 a e
i e j z .



Regulacja luzu cięcia

(Od i i i k d i i k i e c
c) .

1. Z a k a z k a a k i e d e a i i k i e
c i k c i z c e a a b i b .

2. Z d z k a k d c i k i i k i e c i
j e d k a d k e g a c j a a a i e
e a a d i z k a k d c i k i i
i k i e c .

3. Z a k a z i i k i e c i k c i z g
i e b i b (e d k
c a i a 8 N) .

4. S a d i z e k k z c h b e g i
i k i e c e g i i e i e z c i c i a
(a k 0,2) .

J e i c i c i a j e b b d , e d
a e z a a d k a d k e g a
c j . N a e z k k i d 1
d 4 .

MAŁY PORADNIK USUWANIA ZAKŁÓCEŃ

Instalacja nie działa

S a d i z a i c i e i e i e , b e i e c i k
i i c i k i c - d U k
d e b e i e c i k i a e i e i a z a
a k i e a e d g d e a a e
a i c h . W a d k a a
c e g i a d i a a i a e e a z
e e k a b a c i k d i a b g i
k i e a e d c e a .

U k d e e b e i e c
k a k 2 A a f a a e
c e g 230/12V, b e i e c i k i k
a d e j c i e a d e i e 230 V.
U k d e b e i e c i k i a e i e
i a z a a k i e a e d g d e a a
e a i c h .

U k d k a b e c c a i e c i e g
a a a e e c i z c i e d
c e i .

Z a k a c i k a k = a
k z a a d c i e , z
k c k i z b k a d .

Instalacja nie działa, sygnał alarmowy

T e a j e i a c h i i k a a
b d , g d a i a b k a d a
= a k z a a d c i e , i z
b i k , i z c k i e c i , d e
a z i z b
k a d .

Zmniejszona wydajność tłoczenia

Z a a c i g c i e a a
c a k i c i a a
Z a k a c i g c i e = e k a z
c i g c i
Z a k a a k a a a k z a
(a d k c i 300 i z
c i g c i) i c c i z k a
Z a k a e d i e e i e = c c i z
c i g a b i i k i k a z
c i .

Pali się sygnalizacja "Drehfeld falsch"

Kvalifikace personálu

Nepřípustné způsoby provozu

Bezpečný způsob práce

Pokyny pro prevenci úrazů

Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny pro montážní, kontrolní a údržbářské práce



POZOR!

Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Připojte se podle schématu a elektrického zapojení. Připojte se podle schématu a elektrického zapojení.



Před každým použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti. Před každým použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti.

POZOR! S elektrickým proudem se nikdy nepracuje. S elektrickým proudem se nikdy nepracuje.

Je-li dle návodu připojen k síti (např. EN), je-li dle návodu připojen k síti (např. EN), je-li dle návodu připojen k síti (např. EN).

Dle návodu připojte k síti (např. EN).

Zařízení je napájeno elektrickým proudem. Zařízení je napájeno elektrickým proudem.

Před použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti. Před použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti.

Zařízení se střídavým proudem

Zařízení je napájeno elektrickým proudem. Zařízení je napájeno elektrickým proudem.

Zařízení se třífázovým proudem

Elektrické napájení je elektrickým proudem. Elektrické napájení je elektrickým proudem.

POZOR! Jak je uvedeno v návodu, je-li dle návodu připojen k síti (např. EN), je-li dle návodu připojen k síti (např. EN).

Montáž řídicí jednotky (ne u compli 300)

Řídicí jednotka je napájena elektrickým proudem. Řídicí jednotka je napájena elektrickým proudem.

Kontrola Vzhledu a kvality. Kontrola Vzhledu a kvality.

Hladiny spínání

Bude-li napájecí kabel připojen k síti (např. EN), je-li dle návodu připojen k síti (např. EN).

Před použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti. Před použitím se ujistěte, že je napájecí kabel připojen k síti.

Da je-li napájecí kabel připojen k síti (např. EN), je-li dle návodu připojen k síti (např. EN).

Nové určení hladiny zapnutí (ne u compli 300)

Zařízení je napájeno elektrickým proudem. Zařízení je napájeno elektrickým proudem.

Na napájecí kabel je napájen elektrickým proudem. Na napájecí kabel je napájen elektrickým proudem.

Motorka BRX2 je automaticky ovládaná.
Bežná BRX2 (bez automatické ovládací jednotky).
Motorka BRX2 (bez automatické ovládací jednotky).

PROVOZ

Zkušební běh a funkční zkouška

1. Ověřte, zda je motor v provozu.
2. Ověřte, zda je motor v provozu a akusticky.
3. Při běhu motoru, kdy je motor v provozu.
4. Na řídícím panelu.
5. Motor je v provozu a akusticky.
6. Při běhu motoru, kdy je motor v provozu.
7. Motor je v provozu a akusticky.
8. Někdy je motor v provozu a akusticky.

Automatický provoz

Automatický provoz je v provozu, kdy je motor v provozu a akusticky.

POZOR! Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.

Ruční provoz

Když je motor v provozu a akusticky.

Vypnutí

Když je motor v provozu a akusticky.



Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.

Inspekce

Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.

ÚDRŽBA

Dle EN 12056-4.

Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.



Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.



Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.



Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.

Dle EN 12056-4.

1. Kontrola motoru.
2. Kontrola motoru.
3. Kontrola motoru.
4. Kontrola motoru.



Při běhu motoru, kdy je motor v provozu a akusticky.

5. Kontrola motoru.
6. Kontrola motoru.
7. Kontrola motoru.
8. Kontrola motoru.
9. Kontrola motoru.

2. V j... ak... a... i... e... a...
c... a... d... k... a... ak... ak... a... i...
ci... e... a... f... e.

3. ... e... ab... k... je... a... h...
... e... be... l... i... e... ih... a... e...
... e... a... e... 8 N...).

4. Zk... l... e... ch... d... e... h... a...
... l... e... (a... 0,2...).

P... k... d... je... e... a... e... je... i... e... k...
je... d... a... l... da... c... a... d... k...
Je... ak... a... k... 1-4.

Svítil kontrolka "Hochwasser" (záplava, ne u compli 300)

S... d... d... i... e... l... e... d... a... e... h...
e... e... b... ad... h... k... i...

MALÁ POMOC PŘI PORUCHÁCH

Zařízení neběží

P... ek... l... e... a... l... i... ji... k... a...
ch... i... Fl. Vad... ji... k... a... h... a... e...
e... ji... k... i... ej... ch... a... e... ech...
P... i... ak... a... a... i... e... c...
db... k... e... ek... ice... eb... ka... ick...
e... i...

L... e... k... e... bi... k... ji... k... 2A...
a... d... a... f... 230/12V...
ka... a... d... h... d...
230 V je... ad... Vad... ji... k... e... b...
a... h... a... e... e... ji... k... ej... h...

S... l... d... k... e... l... -
l... e... bce...
O... d... k... je... ab... k... a... = a... e...
k... k... k... e... e... i... c... k... a...
d... a... e... ab... k...

Zařízení neběží, hlášení poplachu

Te... a... e... i... l... l... l... l... l... l...
e... e... ad... je... ab... k... a... = a... e...
k... k... k... l... d... e... d... l... h...
e... l... k... k... de... l... k...
e... ad... a... d... a... e... ab... k...

Snížený čerpací výkon

\... k... l... ak... b... e... ce... a...
e... e...
Zab... k... a... ak... b... = ch...
e... ak... b...
Zab... k... a... ka... ka... = a... e...
k... (c... i... 300... d... e... a...
k... b... a... i... e... ka... k...
O... e... ad... je... ab... k... a... =
i... e... d... ac... hadi... k... d... e... e... a...
d... a... k... l... e...

Svítil indikace "Drehfeld falsch" (chybné točivé pole, pouze motorový proud)

P... ad... f... ch... b... e... jed... a... f... e...
ch... b... e... ad... a... e... d...
l... k... = l... jk... e... k... ig...
a... e... db... k... b... a... i... e... k... ik...

Svítil kontrolka "Störung Pumpe" (porucha čerpadla, ne u compli 300)

P... ch... a... e... ad... je... k... di... i... ji... i...
k... e... e... ad... l... e... i... e... e... e... b...
e... ek... ick... e... Te... ji... i...
b... l... e... e... ad... a...
d... l... d... dic... jed...
ka... e... a... e... db... k... b... a... i...
e... ek... ik...

Kvalifikácia personálu

Neprípustné spôsoby použi-
tia

Bezpečná práca

Pokyny na prevenciu pred
úrazmi

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné pokyny pre
prevádzkovateľa/obsluhu

Bezpečnostné pokyny pre
práce v súvislosti s montá-
žou, revíziami a údržbou



POZOR!

Svojvoľné prestavby a výroba
náhradných dielcov

POUŽITIE

Za iade.ia c i .a e e Ź.a. ie fek i
Ź i a e. Ź a a je. ie, a Ź e Ź a.
Ź k Ź kcie Ź LGA a h dia a
Ź a e e Ź.a. ie d ad Ź ch d Ź a ie Ź a
i Ź Ź, ak aj d Ź cej a k Ź ej d
h k i e a i.

N d e b a a e. a i Ź Ź Ź -
k 2 Ź d. h Ź ca Ź Ź a. Ź ajd h ie
7 d.

Riade. ie a Ź e a a je, a e je ch Ź e.
Ź i Ź iekaj Ź cej d e d a IP 44.

P i i. Ź a cii d a ed i Ź a Ź a.
d a Ź e. ia Ź a iade. ie iada k ch-
a. e Ź ice EMC 2014/30/EU a je h d.
e i Ź ie d Ź c Ź ed Ź a Ź ja-
Ź Ź e ej. ej e ek Ź ickej ie e. P i i Ź je.
Ź a ie e Ź ie Ź ci ie e. h
d. ik Ź a Ź ja. Ź a Ź h Ź k Ź a-
Ź Ź h Ź a f Ź a je d a k Ź
Ź eb. Ź a Ź ed Ź a Ź d Ź -
Ź i e. i.

P i Ź a. a iade. a ia d d ia a
Ź Ź Ź d. Ź k Ź, ed i, ak aj
ie Ź e Ź a Ź Ź ia, ak Ź a.

P e e Ź acie a iade. ia Ź a d ad Ź
Ź d Ź e d d. e. ie b d Ź a e k Ź
Ź a Ź E Ź e EN 12050 a 12056)

Z ia Ź a. ie Ź k Ź a Ź Ź ch a iade.
Ź a Ź Ne eck VDE 0100)

Be e Ź a ac Ź Ź iedk Ź a Ź.
Ź Ne eck Be Ź ich V a BGR 500)

Be e Ź Ź Ź ech. ick ch a iade. iach
d ad Ź ch d Ź a Ź Ne eck GUV-
VC5, GUV-R 104, GUV-R 126)

E ek Ź ick a iade. ia a Ź d k Ź -
Ź iedk Ź a Ź Ne eck GUV-V A3)

Och a. a ed Ź b ch EN 60079-0, EN
60079-1, EN 60079-14, EN 60079-17 a EN
1127-1

Rozsah dodávky

Ź d e ad Ź a ia ah Ź acia -
ba e Ź k
ed kcia DN 150 / DN 100 e c i 500
a 1000


Ź e Ź bj ka e Ź Ź a. ie (c i
1200 e a Ź ick Ź e. ia hadic Ź j-
k)

Ź Ź acia ba e Ź a Ź ede. ie
e a Ź ick Ź e. ie hadic Ź i jka i
e Ź a Ź ede. ie

Ź a Ź acie Ź e. ie/-a e Ź e b Ź -
Ź e ad a eb Ź a Ź k DN 50

Ź Ź Ź ac Ź a e Ź e Ź d
Ź Ź k a ka e Ź a Ź ede. ie (c -
- i 300, 500, 1000 a 1200)
iade. ie Ź ie c i 300)

Prevádzkový režim:



ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE



Elektrické napätie môže byť smrteľne nebezpečné. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.



Pred každým zásahom do elektrického systému sa musíte ubezpečiť, že ste správne pripojení k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

POZOR! Sieťové napätie môže byť smrteľne nebezpečné. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Pri pripojení k elektrickej sieti sa musíte ubezpečiť, že ste správne pripojení k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Do siete sa pripája iba káblový systém (nie je potrebné).

Za izolačnú vrstvu hľadajte správne miesto, kde sa pripája k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Ak je potrebné, aby ste sa pripojili k elektrickej sieti, použite správny nástroj. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Zariadenia v striedavom prúde

Zariadenia sa pripájajú k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Zariadenia v trojfázovom prúde

Pri pripojení k trojfázovej elektrickej sieti sa musíte ubezpečiť, že ste správne pripojení k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

POZOR! Ak sa pripája k trojfázovej elektrickej sieti, použite správny nástroj. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Montáž riadenia (nie compli 300)

Riadenie sa pripája k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Elektrické napätie môže byť smrteľne nebezpečné. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Spínacie hladiny

Zariadenia sa pripájajú k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

Pri pripojení k elektrickej sieti sa musíte ubezpečiť, že ste správne pripojení k elektrickej sieti. Pred začatím práce sa ubezpečte, že ste správne pripojení k elektrickej sieti.

1. Uložte si údaje k úvodu k U
- a 40. Eeky ick k hje abe e e. F1.

Z kú e e. ie BRX2. a a e
a ed e:

U e. aj k be BRX2
(e a. e. e ==)

U a. e. BRX2
(b ikajčca _ _ _)

PREVÁDZKA

Skúšobná prevádzka a funkčná skúška

1. Uložte si údaje k úvodu k U.
2. Uložte si údaje k úvodu k U.
3. Za iade. ie i je a a a i e, d d e
ka a a ed f.
4. N d a a e a a a a i h a d i.
5. e ad a e a a e a a d i -
d e a. ie i e ce i i a i.
6. P a k h a d i. h a. ia a d i h. i e
a k a d a a c b d, k a
a a iade. ie.
7. i i a i a a a e k a e -
e.
8. Na k a d e i a c h a c h c k
k i e e d e, a a a
b.

Automatická prevádzka

A a a ick e d ka je a a e-
d k a iade. ia. Na a a k -
k a a i e d h a a a i k a.
P e d. c i. e g a. h h a d i. h
a. ia a e ad d e d a j c a
k a a i. d i a a a a. P e d -
ka e a d a (i c i 300 i a e a
e d k) je i. d i k a a e e. e e.
d i d.

POZOR! P i i i e e k ch k ch
ch (a a a. ie b a a) je -
e b. a a k a i i a, ab
e e a c i e a iade. ie a j a a e j a c -
a a a e j a c e j e d k e (i a d.
a ch d, i a k i k e b e e e. e -
h i a i a a e a d a).


Ručná prevádzka

K k a a e [e d h e.
e ad e a a c j e a e j e d k e
e i e d h a d i. d a d e j d. O d e -
a i e b e a b a a. ce i -
i a i.

Zastavenie

K k a a e [e d h 0, e -

Vh d. j. a. k e , a
d e a e a e d i e .
a e . a i k . Re a a d 0,2
a e d k a .



Nastavenie reznej vôle

(Pa e e e ad e k e).

1. Re . ab k i e k k d e a a
k k i e c e . k k i e c e .
e h a .

2. Z e a a k e . a c -
a k k a . a a a e a a
k a e .

3. Re . ab k i e a t h e e
i a h i e k k i e c e . h a .
(a h a c e . 8 N).

4. Sk . i e a h k c h d e . h
a a e a e a i e . (a . 0,2).

Ak j e e a e e i e k ,
a d i i a i a c a k k a . M i a
a a k k k 1 4.

MALÁ POMOC PRI PORUCHÁCH

Zariadenie sa nerozbehne

Sk . i e i e a i e , i k a
d . c h i . Ch b . i k a
h a i e i k a i i a k i e i e
i h d . i . P i a k a .
i a i e d b . h e e k i k a a e b
d . k a c k e i .
J e c h b . i e k e e .
i k a 2 A a e i a d i a c i a f -
230/12V , c h a a a a 230 V
d b e i e d a h d . Ch b . i k a
a i e a h a d i e . a k a
h d .
P k d e . i e d . e d e . i e .
e . i e k a e . b c a
B k a . a k . a i e a e
a a k , i e i a c i k a d
f e b k a e .

Zariadenie sa nerozbehne, hlásenie poplachu

T e a i i a d j i a i a
d e . i e , e e j e b k a . e a d = a
e a k d i e d ,
i a h i e i e k , d e i e
a d a e c e a d a d f e b k a
i e .

Znížený čerpací výkon

P a a a e d e . i e j e
e .
U c h a a e d e . i e = e c h i e
a a e d e . i e
U c h a i k a k a = a e
a (i c i 300 d i e a
e d e . i e) a i i e k a k
U c h a e a i e e a d a i i e e
a c i h a d i e a d a k j -
e .

Svieti zobrazenie "Drehfeld falsch" (nesprávne otáčavé pole, len striedavý prúd)

N e d i e c h f a e b c h b a
f a , e a a e b c h b a j c i k .
e a d a = a a i e e j j k d -
b e e k i k .

Svieti zobrazenie "Störung Pumpe (porucha čerpadla, nie compli 300)

N a c h a e a d a j e i c h a -
a i a i a d e . d e , k
e a d e i e a e a e b e e k -
i c k e j c h b e a . T e a
e i i a b a e a d j e h
a e a g a i i e d d e d k .
I b a e e k i k e i i a d i a c j e d -
k e e a e a .

Svieti zobrazenie "Hochwasser" (vysoký stav vody, nie compli 300)

S a d d i e i k k
e d a h e a i a a e b a d e -
h k = d f e a d i c h a -
i a e a d e a e b a a e d e .
e . k .

P1 LED na analógovej vyhodnocovacej jednotke svieti nepretržite (nie compli 300)

P e a c h a a h a d i . = a -
a e k a c k e i
V d i a e a c h d a i a d a k
d a = d e e c h d .
I f c i a : K k e i e e i e e a -
i e j e c h f k c i a .

Čerpadlo „chlípe“ a nevypne sa (nie compli 300)

V a c b d a i a d e i a a a c h d a i
k =
i e i e f l a c i e k k a
h a d i . e d a b e j d i . O a
a d a a e l a c b d
a i i e . S k k i e e
i a h i e . D i a h i e a c e j h a d i . a
i d e a b a h a P 2 LED .

POZOR! P ad e a e a a a a a a i a j a a c i a h a d i a (i N a e i e a a c e j h a d i .) .

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



VIGYÁZAT!

A személyzet szakképesítése

Nem engedélyezett üzemmódok

Biztonságtudatos munkavégzés

Balesetmegelőzési utasítások

Biztonsági utasítások az üzemeltető/kezelő számára

Biztonsági utasítások szereléshez, ellenőrzéshez és karbantartáshoz

Engedély nélküli változtatások és pótalkatrész gyártás

ALKALMAZÁS

A c a ak a k c i fek iaki-
e e k LGA e i i g i e e e
e de ke ek a ka a ak a e ek b.
i k b a e e a a i a
k e e e g e k a a a b a i
e i e k k i e e e.

A k e a h a k a i 2 H2O
aga g b a e g f e j e b b 7 a i d a a g.

A e e e a h a de IP 44 e i i
de e e e de ke i k f e f c c e e e e.

A e e k a k e g f e e e e e
de e e e t h a a e e e a e e
e g f e e a 2014/30/EU EMC e e e de
i e e a i a k a k a a b a g b a
h a a a a i i a a e e a e e
b a a c a h a a. E g i a i e e b e
a g a f e e g i a f a a
e de ke i a i b a a c a a k
a e e e e e e f e a a k a
k e a i.

A b e e de h a a a e e i
i e e e e e k e k a a a
i a h e i h a a k b e a a k e e e.
I e e k d :

S e e e e e b e e de e k e e k
e k e k e e e e e e e e b a a
EN 12050 a 12056 a b a k
K i f e e g b e e de e k f e a
[. N e g b a a VDE 0100]
B i e g k a e k k l . N e
g b a a B e S i c h V a B G R 500)
S e e e e c h i k a i b e e de e k b i
g a l . N e g b a a G U V - V C 5 ,
G U V - R 104 , G U V - R 126)
E k b e e de e k e i e
k k l . N e g b a a G U V - V A 3)
R b b a a d e e EN 60079-0 , EN
60079-1 , EN 60079-14 , EN 60079-17 ,
EN 1127-1

A kiszállítás tartalma

I a (k k a)
b i i c a b e e e h e
R e d k e e DN 150 / DN 100 a c i
500 , 1000 a
F e h a c k a e h e l a
c i 1200 e e e a j i k c a a k
k b i i c e k k e)
C a a k k a i a a e e k h e
E a j i k c a a k b i i c e k k e a
e e k h e
D g (e k) a k i e b z
h a g a b b i DN 50 b e e e k
h e
R g a a g a k h
V i a c a e e a e e k h e
[c i 300 , 500 , 1000 , 1200]
V e [c i 300 e e e]

Üzem mód: S3 a k a e e d a
t a d a k a

BEÉPÍTÉS

A e e b e e de b i f e h a a
a b a d k a k e b e e i . M i de k e e
e d k a b a a d a k a e e
f e e g a b b 60 c e i a g a
k a e e e k e a b a d h a g i .

S e : A e e e k a e e k e
e k e e e e i .

B e e e : A b e e e e e g e
f a k e b e e e i .

N e e k : A e e k b e a i
a c a e e g b b i e f
a k e e h e e i . H a a k i e
a a a a a i a c a e e a k k e e
a h e e g EN a b e e i i a f
g a k e b e e i .

A e e e k e h k b a k e e e i e a
h e i e g e g h a a i a d i i
f e e .

A f e i h e e e h e a a
e e e d f e .

FIGYELEM! M i de c a a e a a
k a e i e k g j a a i i
a d N f g a a k k a h a .

A tároló összeszerelése

A b e e e b e f a a k) j a e
a a k e k e e d e k b e h g a e
e e a a f j a e d e b e .

compli 300. A k DN 100 b e e e
d a a g f e i a f e e g 102
k f e a g f e e . A e
e e e k e c i j a e . R g e a e k e
b i i c e a h a g e e c a a k e
g a e a b e e e e .

C a a a a b e e de e g h e
h a a d k e g e a h a j d j a
a b e e de a g k e g e e k i g
a b e e i c e .

R a j j a f e e a j e e k e a a a
g e c k e i a . F j a f e a k a k a
h e e e b e a e c k e .

R a j j a f e e a j e e k e a a a
g e c k e i a . F j a f e a k a k a
h e e e b e a e c k e .

Minden más compli esetén T j a f e a e
b e e de a b i i c e k i g a
b e e e i c e i g a a k i a b e e de .

A e i b e DN 150 d a b e e h a
a k g e e g 152 a f a j e
k f h a a a i a f a j e
c i j a e a d e f k a
j a e e a d a d b e e e a e
e a k h a a a a
b e j b a b e k a c i i e .

Felhívás: A c i 500 , 1000 e e a DN
150 b e e DN 100 a c k e e h a
e k e d k e e e a a b i
i c b e k e f e h a .

H a e g a a b i i c e
h a g e e c a a k a .

R a j j a f e a a a k g
h e k g e k a k a f j a f e a k a .

H e e e b e a a f a c a a a e
e e a e c e k k e e g a
f a b a .

FIGYELEM! A c a k a c a k a i a
a h a g a e d e f
d j e e k e e b e f e a e e
h g a e e e i f g .

A c i 1200 e k k h a b e
e de e k e e a b b i k d a
k e g e e g e d .

A szellőző összeszerelése

R g e a j b b d a f e a f e h a
c k k a e de k e DN 70 e e e
k e e e a a f e d e .

A c i 1200 e e g a e a j b b f e
78 e c c k a j e . A g
k e e k e e k e c i j a e . C a a
k a a e a a i k DN 70 c a a
k a e de k e e e e k e e
e e a k a f e d e .

A nyomóvezeték összeszerelése

A k i e e i k a i a e e d :
1. V i a c a e e (h a a k i a a a
a a)
2. L e f a (a k)
3. C a a k k a i a
4. N e e k c a a k a a a e a
j i k c a a k a e e e a e g
h k b a a h e i e g e g h a a
i a d i i f e e .

A DN 50 függőleges csatlakozó a vész- helyzeti elvezetéshez

E a c a a k k i e b z a h a
a h h a a d .

N i a f e e g k f e a c c k a
j e .

H e e e f e a 58/50-e d g .

A 50 k e e de k e b e
e e c e a a j a d g
a b a . A a a g 50
k e e g e .

R g e a k i e b z h f
h e e a f a a k e e a b e c e
a j d c a a k a a k i e b z a
e e k . A e e k e i h
k b a k e e e i a h e i e g e g h a
i a d i i f e e .

A DN 50 vízszintes kiegészítő bemenet

A b b i b e e e h e a e e k
c a a i a f e e g k k f e . A k e
e k e e k e c i j a e .

H e e e f e a 58/50-e d g .


A 50 k e e de k e b e
e e c e a a j a d g
a b a .

FIGYELEM! A c i 300 a d a b e
e e e i c a a k a e e k e a

be e. de. k. e. be. eg. a. u. e. ke. e. i. E. a. e. ga. bb 180. aga. - gga. ke. e. de. ke. e. a. c. a. a. a. a. fe. i. fe. e. k. Ac. a. ak. a. e. e. k. g. e. a. b. k. ad. dha. ak. a. ki. e. e. d. ke. e. ke. he. E. e. d. e. ke. e. dek. be. a. be. e. e. e. ke. a. aga. g. e. e. e. i. ke. A. e. e. e. k. c. a. ak. a. ha. a. - e. he.

a. i. a. d. i. i. fe. e. a. ha. ak. (3/N/PE 230/400V).

FIGYELEM! A. be. e. de. e. bi. a. e. he. e. e. g. bi. k. k. ag. C-ka. ak.



ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS



A. a. k. e. k. ag. a. e. ki. a. e. e. e. ch. ikai. áke. be. ge. he. k. a. - ka.



Mi. de. e. k. a. k. egke. d. e. h. a. ki. a. be. e. de. c. a. ak. a. b. a. b. bi. a. h. g. a. e. e. k. a. e. he. e. he. fe. g. a.

FIGYELEM! A. b. a. i. c. a. ak. ha. e. he. e. e. be! A. e. e. e. e. be. a. a. kh. k. kh. e. e. he.

A. i. de. k. e. k. a. (. EN), a. g. ecifik. e. k. a. (. VDE), a. a. i. a. he. i. e. b. a. e. e. e. i. ek. e. a. i. be. ke. a. a. i.

G. e. je. a. e. i. fe. g. be. a. a. d. a. b. a. !

A. be. e. de. e. k. i. ka. c. a. e. de. ke. e. e. k. a. a. f. gg. e. be. i. e. ka. c. k. A. be. e. ia. a. je. i. ha. a. k. d. be. a. e. fe. Akk. i. ha. a. c. ak. e. e. i.

Ha. a. a. g. a. fe. h. a. e. ke. c. e. e. e. ka. c. ja. a. A. a. k. ak. e. b. a. e. h. a. ki. a. b. a. i. c. a. ak. i. e. a. a. e. h. a. a. i. k. a. be. ka. c. K. e. e. a. a. je. a. e. d. e. e. ad.

Berendezések váltóárammal

A. be. e. de. c. a. k. e. i. e. e. e. k. e. k. h. c. a. ak. a. ha. ja. e. e. k. a. a. i. a. d. i. i. fe. e. a. ha. ak. 16 A (e. he. e. e. gge) bi. a. ak.

Berendezések váltakozó árammal

A. e. e. be. e. de. e. e. k. c. a. ak. a. h. e. i. e. e. e. 5- CEE k. e. k. ha. ha. e. e. k. a.



Belső riasztójelző leállítása

C i 300 e e . H a e a e c e
e j e (BRX/BRX1). H g a c a k -
e e e e e e e f e a j e e g
k a c e g i k a c a.

Külső riasztójelző (tartozék)

N i a f e a e e e f i g e e e e a j -
a j .

A "S+" "S-" k a c k a b b i k
a k i k 12 VDC j e a d c a k a h a
a i 30 A a f e e e . A b e
i a j e i g e i k a c h a j a k i ,
a g b e .

A c i 300 e e a k k f e e e -
h e e g b a g g e e i a . A f e e -
e i a a a e g a h a a .

Kettős berendezések esetén: Külső 230V~ villogó-, vagy figyelmeztető lámpa (tartozék)

C a k a k a 230V (a .1A) a
N 41 k a c k a .

H e e e e i d h i d a a U
k a c a 40-e k a a . A a k a
F1 b i j a .

A BRX2 c a k h d . a k a a b b i a k e -
i k e b e a i :
V i g a k BRX2 (F a a ==)
F i g e e a a BRX2
(V i g a) .

ÜZEM

Próbamenet és a működés ellenőrzése

1. N i a f e a e e f e e .
2. N i a f e a b e e e i - e e k -
f a .
3. H e e e a b e e . d e f e g a ,
g e j e . a f g i e i a k k i j e -
e .
4. f e f e a a b e k a c i i g .
5. A a e k k b e k a c i a a -
K e e f i g e e e a e e -
a i a .
6. A i k a c i e e j e k e
a a a b e k a c i i f a i a
k i d i g .
7. Z j a e i a i a f e d e
a e .
8. A k a c b b i i e e e e -
i e a a a k a c e -
e k e i g e e .

Automatikus üzem

A b e e . d e e e a a a e .
E h h e a k a c g b a a a i k
h e e b e k e a i a . A i e g i k a -
c a a a a b a f a -
d k i e k e g f e e k a c b e k i . A
a e c i 300 e i k e
e e) a d i g d i d a j e i .

FIGYELEM! K e e e a g b e f i
e i g e e e e d e k e -

e e k) a b e e e i f a a d d i g k e
f j a i , h g a e e e k e b b a i
k a c i e b e t k d j . (e
f a a e e b e , k b e a a -
h e h e) .

Kézi üzem

K a c j a a k a c g b k i z b a .
A a e k k a e i i g g e e -

Calificarea personalului

Moduri de funcționare ne-
permise

Lucrări orientate pe siguran-
ță

Indicații pentru prevenirea
accidentelor

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni de siguranță
pentru operator/utilizator

Instrucțiuni de siguranță
pentru lucrări de montaj,
inspecție și întreținere



ATENȚIE!

Reconstruirea arbitrară și
producția de piese de schimb

UTILIZARE

Săptămîna de așezare a ecuatorului este cea mai eficientă pentru a realiza o instalare adecvată a echipamentului. Pentru a asigura o funcționare corectă a echipamentului, este necesar să se respecte următoarele condiții:

Recomandăm să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură de 20°C și de umiditate de 70%.

Siguranța așezării este asigurată de echipamentul de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise. În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

Setul de livrare

Recomandăm să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

Mod de funcționare: Funcționarea este asigurată de echipamentul de protecție IP 44.

MONTAREA

Săptămîna de așezare a ecuatorului este cea mai eficientă pentru a realiza o instalare adecvată a echipamentului. Pentru a asigura o funcționare corectă a echipamentului, este necesar să se respecte următoarele condiții:

Recomandăm să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură de 20°C și de umiditate de 70%.

Adăugăm echipamentul de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

ATENȚIE! Tăierea cablurilor trebuie făcută cu grijă, evitându-se deteriorarea cablurilor.

Montajul rezervorului

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

compli 300. De chidei adăugăm echipamentul de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

De echipamentul de protecție IP 44.

Acțiunea de echipament de protecție IP 44.

Toate celelalte compli echipament de protecție IP 44.

Daștebierii adăugăm echipamentul de protecție IP 44.

Indicație: La cîșii 500 și 1000, adăugăm echipamentul de protecție IP 44.

Săptămîna de așezare a ecuatorului este cea mai eficientă pentru a realiza o instalare adecvată a echipamentului.

De echipamentul de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

ATENȚIE! Săptămîna de așezare a ecuatorului este cea mai eficientă pentru a realiza o instalare adecvată a echipamentului.

La cîșii 1200, echipamentul de protecție IP 44.

Montajul ventilării

Racordăm echipamentul de protecție IP 44.

La cîșii 1200, echipamentul de protecție IP 44.

Montajul conductei de presiune

Măsurăm eficienta de echipament de protecție IP 44.

Racord DN 50 vertical pentru evacuarea de urgență a apelor uzate

Aceștia de echipament de protecție IP 44.

De chidei echipament de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

Fișierul de echipament de protecție IP 44.

Admisie suplimentară DN 50 orizontală

De chidei echipament de protecție IP 44.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

În cazul în care echipamentul este instalat în condiții de temperatură și umiditate care depășesc limitele admise, este necesar să se utilizeze echipamentul în condiții de temperatură și umiditate care nu depășesc limitele admise.

ATENȚIE! Cîșii de echipament de protecție IP 44.



Daş a -a îş i ea e ic,
acea e e dec ecăz de e a
c îş a e ai e de e edie ea ca ei
defeş i ii, şeg eb ie c di i-
ş , de a ece a e ş e a a i
a ş ci ii. N a e c e aj di ec de
di f c i a e.

Pe baza cererii de evaluare a afişiei de
aer condiţionat în conformitate cu CEE 5
i, în baza
afişiei de evaluare a afişiei de
evaluare (3/N/PE 230/400 V).

E aḡai iḡe de c aḡḡ ai i
 ḡai cae dea a ei de ei i
 iḡe ḡi eḡiḡi ca ca a e e i chi ḡ.
 Siḡe de c aḡḡ eb iḡe fie bi.e ac-
 ce ibi, eḡ a fi ibi ic d c c .
 U idi aḡe i aḡic de aḡe di -
 ge iḡe de c aḡḡ .

Re e a i a c e u c e , c d P3 a i
i e a y , a i y c i j b d e g a e
c e c a i e i a i i e c u a a c e d e
c e a i c , c d P3 i e a y d i .
P c d e i e e e e a .

U i i a i i a i a c a 9V!_

afaz de c i 300. Sc a e i j e i-
gi a (BRX/BRX1). Pe a e ie de e-
ç , ei d ç e i j e e ç if de
e eg e c 2 b e.

Buzer extern (accesoriu)

De chidei ăa a a eș a i e i de c a d .

La b e e "S+" i "S-" e a e c e c a r e i g a c i c d e e a e , i e a , e a a d e 12 VDC c c c d e c e d e a . 30 A . B e i e e a e f i i i i a a e g e e .

La c i 300 , a e f i a a z d e e d e z d e e e a a c c e i , c d e a j e i z a e e e .

La instalațiile duble: Bliț sau lumină de avertizare extern(ă) de 230 V~ (accesoriu)

C e c a i i a 230V (a . 1A) a b a N i 41 .

A e a i g e a c i z i a z d e a b a U a 40 . C i c i d e c e e e e a i g a i F1 .

Reg a i e B R X 2 , a f e :
B i . e k B R X 2 (e a e e ==)
L i z d e a e i a e a B R X 2
(i e i e a a a) .

FUNCȚIONAREA

Funcționare de probă și verificarea funcționării

1. De chidei ca ac de c z a e d e a e e .
2. De chidei a a d i c d c a d e a d i i e i d e e i e .
3. P e i i i a a i a b e i e , e e c a i i d i c a d i e i e i c i i i i i .
4. U e i e e a z a i e d e i e .
5. P a a e e a c i g e e e e i . M i i i i c e d e a e i i f i c i d e c z a e .
6. R i d i c a i f c i d e i e i c e c a e e c d e i e , z c d i i a a i a d e a a z d e a e a z .
7. C h i d e i d i i f i c i d e c z a e c c a a c i g a i a .
8. P i i a i c i c i d e c e c a e e i f i c a i e a i e a e e i , f i l g i e i i b a a .

Mod automat

M d a a e e f c i a e a a z a i a a i e i . P e a c e a a , c a b a c a e b i e a d i i a " A " a . P i c a d e i e i e g a , a e e c e c a z i d e c e c a z c f i e i d e i c h i d i i e e . F c i a e a e i (a c i 300 - a e a e g i d e f c i a e) e e i d i c a z i d i i a z e d e .

ATENȚIE! c a c a i i d e a d i i e e c e i a d e a i (d e e d e a e a i c i e i) , a a d i a d i e b i e e a z a f e i c a i a d e a e c e a z i c i a e i d . a d e c a e i e i z f c i a e c i z , c i e i c d e a i z i e a a i e i) .

Mod manual

A d c e i c a b a c a i i i a " M a a " . P a f c i e a z a c i d e e d e d e i e d e a e a e i d d e f c i a e c i z . E a c a e a e i i a e e b i e i i a z d e a c e a i i f i c i d e c z a e .

Oprirea

A d c e i c a b a c a i i i a " 0 " , a e e a c i i i a a i a d e a a z e d i i i a e d e f c i a e .



P e c z i d e e a i e i d e i e i e e a i e d e c a d i a a z i i i a i i a " 0 " , c i c a e i i d e a a e s d i i z .

Inspecția

P e e p i e e a i g a e i i f c i a e , e b i e e z c i i a a i a a a i e i c i a b a i i .

ÎNTREȚINEREA

V e c a d e e c a e i e i c r f E N 12056-4 .

P e a g a a i g a z c i z i f c i a e a i i a a i e d e e a a z , e c a d i c h e i e a i c c a c d e i e i e .



i e i e e a i e i d e a e a e a e c a e i i f e c a e i z i e e e a z e b i e e a i a e d e e p i a i e a e d e 3 i i c a i i c e c i a e , d e 6 i i c a e c a i e f a i i a a 12 i i c a e c i g z f a i e .



a i e d e f i c a e c a e , c a e i e e i i a a i e d i i z a f e i c i i a a i a z a z f i z d i i b e i e d e a e e a e .



V e i f a i d e i a e a e a i g z i c h i i g a e s i i a c d c e i f e i b i e d i c a c i c . C d c e e d e e i a e a i d i e b i e i c i e .

i i i e i e i i e c a d e e c a e a z a e c z i :

1. V e i f a i e a i e i a e a c i d e e g z i c e c a e a e i c i z a e a i a a i i i f i l g i .
2. A c i a e a e i ; V e i f a e a c c e i b i i z i i a e , e g a e a i b i f i e a , d a z e e c a .
3. D e c h i d e a i c z a e a d i i i d e i g a z c a c g e i i e i e ; C a c a i i b i e i (c a e) .
4. C z a e a e i a i e i c d c e i d e c a d a e ; V e i f a e a i i a g i .



R i i a i a e a c h i i a c i e .

5. C e i i c e a e a - a e - i e - a c h i b a e a e i i (d a z e i z c a e z d e i) .

6. C z a e i e z a e e i (a e i e , e e c i c f c e i e e c i a e) d e e i d e z a e a i i .

7. V e i f a e a z i i e e i d e c e c a e .

8. S z a e a c e z a i a a i e i c a z a f i e c a 2 a i .

9. V e i f a e a i e i e e c i a i a a i e i . S i e d e c a d i i i i e c e i i e i e e i e b i e z f i e i e g a c a i a a c e a z e b i e c a i d e g a i i i a f c i a i z i i . P e a c e a a , a c i c d i a a i a e i z e i e , i d i c a i f u i e e e a d e a a a d e a z a e e i e b i e c z a d a z e e e a .

D z e a i a e a c z i d e i e i e e , i a a i a e b i e z d i i f c i e d z e a i a e a e i f c i z i d e b . T e b i e i c i c e l e b a i e i e i i c e c i a e a z c z i e a i a e i a d a e e e i a e .

Controlul uleiului

(V a b i a i e i i a a i e 08/2 , 25/2 i 35/2) C a i a i b i e c a g i e i e i a z h e a g a z , e e c i b i e i b e b i e d e f c i e d e j i e j e i i a e e c a z i e z c d i e e . O f i c i d e e e i d e g i e a c a e i d e i e e e a z e e e i i i e e d i b i i " U e i " . P e c a g a i i e c a i c e , e i d i c a e a d e i i c i c a i a e a e i d a z e e a c a z i e e c a a z i a c a d e z .

« D a z e i c i e a z (z) e b i e z e a i e e c h i b d e i . D z a e 300 e d e f c i a e i a d z i , c a i d i i !

« D a z e i c i e z i a z i i i i a f a z d e i a i e b i e i c i z i g a i a e a i g . P e i a e a c a e i d e e i a e f i a a , c h i a i e i , e e c d a a a i d e c a a e a z i i " D K G " i c b i i " D K G " .

Înlocuirea uleiului

(V a b i a i e i i a a i e c i i e d e 08/2 , 25/2 i 35/2) P e e e i e e a i g a e i i f c i a e , i c h i b d e i e b i e e a i a d z 300 e d e f c i a e i i a z c h i b d e i d z 1000 e d e f c i a e i c a i z a i c d e d e f c i a e e b i e z e e a i e e i z c e p l d a z e a c h i b d e i .

D a z e a z a e a e c i i i e i c a b a i e , c h i b i d e e i e b i e e a i e a e c e z a i c e .

P e c h i b a e c i i i c a e e i d e e i e b i e i i a e i i e a h i d a i c H L P a c a e i d e c i a e 22 - 46 , d e e . M b i D T E 22 , D T E 24 , D T E 25 .

Ca. 3/4 ea de e e 380 c a
e e M UC 08/2 M i 25/2 M i
1000 c a e e M F ee 25/2 BW i
35/2 BW.


Ca e a de eia e ie fie
c ca. 3/4 ea de ei e i . O a-
e e d ce a di ge ea ei.

Controlul fantei

(Va abi ai e e c).
T b i e ca ca ei ei, ec i i -
b i e de eg i de fi a e a i a i ei
eb ie c a e da, fi a e i i ie
i, a e ie, eb ie i e.

ca ei e i ed e de a, g -
e ai e ice i f i a e a a ei
e i de i e e i de e (e. d i a de b -
ca e a ei), i i eca i de -
ie eb ie c a e de ecia i da
a e i, a e ie, eb ie chi ba e.

C aj ei e e ade a e, de e
e a a e, eb ie i a fa a di -
e e de i e i aca de i e e. O fa
de e e 0,2 eb ie ed .



Reglarea fantei

(Va abi ai e e e c).

1. B ca i de i e e c b ca de
e i de fa e i. b ce a c a gi e
i e i a he ag a .

2. Sc a e i ie a de e i e, de i e-
e i aiba de aj a e i, a i, ei d e i
ie a de e i e i de i e e.

3. B ca i de i e e i i .770TMC [/S a. 8 49.60 S56 Te [/S 371147 La. g () /MCID 11146 c 11138 B [/S a. La. g () /MCI.3 T i a

购买君格的产品，一流的质量与高端的服务是并存的。

请按照安装手册进行安装，才能确保产品达到让客户满意的工作性能。

因错误安装或误操作所引起的产品损坏会影响质保。

册中

和所有电子设备一样，该产品在断电或者出现故障的情况下将停止工作。

如果可能造成损失，应安装独立的报警系统。

根据不同应用，可安装应急发电机或备用系统。

全

本使用手册包含安装、操作和维护期间必须遵守的基本信息。在设备安装和投入运行之前安装人员及技术人员/操作人员都必须认真阅读手册，并将其保存在泵或设备安装位置附近以供随手查阅。不遵守安全须知可能导致保修失效。

在本手册中，安全信息由特定的符号明确标识。忽视这些信息可能会导致危险。



一般人身危险



电压警告

注意！对设备和操作人员有危险

人员 和

所有操作、维修、检查和安装人员都必须具备从事这项工作的相关资质，并通读手册内容以确保充分掌握。人员的监督、能力和职责范围由运营商负责管理。如果任何人不具备必要的技能，则必须向其提供相应的指导和培训。

作业 全

严格遵守本手册中的安全说明、现行国家事故预防法规以及任何内部作业、操作和安全规章。

作人员/ 全

务必遵守所有法规、本地条例和安全法规。

电力安全隐患要特别小心。

如果存在危险（如爆炸、有毒、灼热）物质泄漏，必须安全地排放，避免危及人身或环境。同时严格遵守相关法规。

、 和 作业 全

作为一项基本原则，只有关闭设备时才能在设备上作业。如果在输送有害物质的泵或设备上作业，必须先清洁污染物。

在作业完成后，应必须立即复原所有安全和保护组件和/或将其投入使用。根据现行法规 and 规定，在重新启动前必须先检查其有效性。

件 动、 产

任何改动或更改设备的操作须征得制造商的同意。为确保安全，务必使用制造商认可的 原厂 备件和附件。使用非原装零件可能会导致保修失效。

作

只有用于正确用途，设备才能安全运行。在任何情况下都不得超过在“技术数据”章节给出的限值。

关于事

在开始维修或维护工作前，封锁作业区并检查起吊工具是否状态良好。

不要单独作业。一定要戴好安全帽、护眼镜和安全靴，必要时系上安全带。

在进行焊接工作或使用电气装置之前，检查有无爆炸危险。

在污水处理系统中作业的人员必须接受抗体接种以免被在系统中出现的病原体感染。出于健康考虑，无论在哪里工作一定要特别注意洁净度。

确保在工作区内无任何有毒气体。

严格遵守职业健康和安全作业法规，确保随身携带一个急救箱。

在某些情况下，泵及其输送介质可能高温灼热而导致烧伤。

当设备位于爆炸性危险区域内时，适用特殊法规！

即接即用型compli污水提升泵站通过LGA认证，适合处理厕所和小便池废水以及含有常见杂质的家庭废水。

该水箱能够浸没在深度不超过2米的水中不超过7天。

控制单元不能浸水，但具有IP44防溅等级。

如果安装合格并使用得当，该控制单元符合EMC指令2014/30/EU的防护要求，适合家用并使用普通电源供电。由于抗干扰性不够，不宜采用企业高压变压器提供的工业电源。

泵的使用必须遵守有关国家法律、法规 and 规定，例如：

建筑和地面排水系统的排污装置（如欧洲EN12050和12056）

家庭污水和废水（如德国EN12056）

低压系统的安装（如德国VDE 0100）

安全和加工材料（如德国BetrSichV和BGR500）

污水处理系统安全（如德国GUV-V C5，GUV-R104和GUV-R126）

电气系统和操作资源（如德国GUV-V A3）

防爆标准 EN60079-0, EN60079-1, EN60079-14, EN60079-17和EN 1127-1

供

水箱，泵及进水口夹紧法兰

缩径接头DN150/ DN 100，用于 compli 500和1000

通风管套管（带软管卡箍的compli 1200柔性连接管）

压力排水管连接法兰

压力排水管柔性连接管，带软管卡箍

手动隔膜泵或额外DN50进水口插入式密封件

箱体固定材料压力排水管止回阀 (compli 300、500、1000和1200)

控制单元（非compli 300）

工作制：间歇运行S3

泵安装必须保证抗浮力和自由直立。部件周围和上方必须至少有60厘米宽或高的工作区域以方便操作或维护

通风：通风管必须高于房顶。

进水口：在水箱前面的进水口必须安装废水闸阀。

压力排水管：在压力排水管的止回阀之后必须加装一个废水闸阀。如果系统的供货范围内不包括止回阀，则必须安装EN认证的翻板式止回阀。

压力排水管必须在本地背压水位以上设置回型弯。

必须提供泵集水坑以便处理来自泵安装区域的积水。

注意！各个组件和水箱的所有固定螺栓的拧紧扭矩不得超过6 Nm。

关闭进水口（附件）处的闸阀以防止在安装过程中漏水。

compli 300：选择所需的DN100进水口，在侧面或顶部标记处使用102ø孔锯或竖锯切开进水口，然后去除边缘毛刺。使用六角螺钉将附带的夹紧法兰固定到进水口，不要拧紧。

取出设备固定支架并拧到水箱上，然后在安装了夹紧法兰的水箱上推入进水管，并尽量让进水管深入水罐。

在地板上标记膨胀管的位置，然后钻孔并安装膨胀螺丝。

现在紧固夹紧法兰，然后使用木螺钉和垫片将设备固定到地板上。

所有其他compli型号：必须使进水管从夹紧法兰口尽量深入罐体，然后对齐。

如果使用DN150侧进水口，必须首先在标记位置处使用ø152的孔锯切开进水口，然后去除毛刺。标准进水口必须使用封闭套件（附件）封闭，并复位启动水位。

注：对于compli 500和1000，如果先在夹紧法兰安装附带的缩径接头，进水管口径可从DN150缩小至DN100

拧紧夹紧法兰上的六角螺钉

标记水箱和地板固定孔的位置，然后钻孔。

将木螺钉、垫圈和膨胀管一起插入孔内并拧紧。

注意！确保水箱不会由于螺钉拧得过紧而变形，否则可能会导致泄漏。

compli 1200设备的水箱在两侧使用两个支架加固。

使用DN70套管将通风管连接到水箱右上方，使之高于房顶。

对于compli 1200，在标记处切断右上方 ø78 mm管道并去毛刺。然后使用DN70柔性接头连接通风管，使之高于房顶。

压力

安装以下部件到出口法兰上：

1. 止回阀（不在供货范围内时）
2. 截止阀（附件）
3. 连接法兰
4. 使用柔性接头连接压力排水管并在本地背压水位以上设置回型弯。

，DN50，

此进水口用于连接手动隔膜泵。

使用孔锯在标记处切开管道连接。然后去除毛刺边缘。

将插入式密封件58/50放入到位。

将外径为50毫米的进水管穿过密封件推入水箱内，到水箱底部的距离至少保持50毫米。

将手动隔膜泵固定在墙上易于检修的位置，并连接到插入式管道上，然后将压力排水管连接到手动隔膜泵。在这里，压力排水管同样必须在本地背压水位以上设置回型弯。


口，DN50，

使用孔锯，沿预切沟槽切开进水口。去除边缘毛刺。

将插入式密封件58/50放入到位。

将外径为50毫米的进水管穿过密封件推入水箱内。

注意！连接设备侧面低水位进水口的管道必须配有一个弯头，尽可能靠近设备。这个弯头的内底到地板的高度至少为180毫米。在连接管内集结的气穴可能导致溢流问题，从而产生背压。为了防止背压，进水管必须在最高点排放空气。为此可将通风管连接到水箱的通风装置。



只有有资质的电工才能执行泵或控制装置的电气作业。



开展任何作业之前拔出电源插头，确保他人不会再次接通电源。

注意！切勿把电源插头置入水中！插头进水可能会造成故障和损坏。

必须遵守各种情况（如EN）适用的标准、国家法规（如德国VDE）以及本地电网运营商的规定。

注意工作电压（见铭牌）！

设备带有液位控制器，可根据水位启动和停止泵。一旦发生故障，即使只是暂时性的故障，集成式报警系统就会发出

蜂鸣声

如果泵过热，电机绕组内的热敏开关会停止电机运行。在热敏开关切断系统运行后应先拔出电源插头，再排除故障。如果仍然通电，设备可能会自动重新启动。这不会产生直接的故障消息。

交（AC）号

泵电源插座必须根据相关法规正确安装在干燥房间内高于背压水位的地方并配备至少16 A（延时型）的保险丝。

三 号

污水处理装置的电气连接需要提供一个5孔 CEE电源插座。该插座必须位于干燥房间内，高于背压水位（3/N/PE ~ 230/400 V）。

注意！泵只能使用慢熔断保险丝或C特性自动熔丝。

制单元（不 于

compli 300）

控制单元只能安装在干燥房间内高于背压水位的地方，随时保持外壳封闭。安装位置必须方便检修。高湿度和结露都会损坏控制装置！

关 位

工厂针对各型号的标准进水口高度设置了启动点和关闭点。

如果使用不同的进水口高度，就必须重新定义启动点（不适用于compli 300），否则进水口可能会出现背压。

重新设置后控制单元会自动将报警（+2厘米）和（双泵型）峰值负载（+4厘米）的开关点复位。

义启动 位（不 于

compli 300）

暂时关闭系统，将手动-0-自动开关设为“0”。通过控制单元右侧的“模拟评估器”模块调节启动点。暂时取下该模块的透明盖。向集水室注水至进水口开口底部边缘。

在模拟评估器上有三盏指示灯，分别标为P1、P2和P3。应该只有P2亮起。如果P3也亮起，则必须重新调节。

转动P1下面的小调节螺钉，顺时针转动完整的一圈或两圈。然后取浮子开关，将其浸入集水室下关闭点以下，使其再次浮起。如果P3仍亮起，再次顺时针转动调节螺钉一整圈并再次浸没浮子开关。

重复该过程直到P3不再亮灯，然后逆时针往回转动调节螺钉直到P3再次亮起的确切点。至此启动点设置完毕。

故障消息采用声光两种形式发出。标准电源供电报警系统报告泵内电机的故障（红色LED，不适用于AD 00或compli 300），同时内置声音报警响起。该声音只有在排除故障或完全停用装置时才能关闭。

如果安装现场不合适使用声音报警，可以通过电路板上的无源触点（端子40和41）发出报警信号（compli 300的端子在插头内）。集中式报警的无源触点最高容量为5 A/ 250 VAC。该触点在故障排除后重新断开。

（不 于 compli 300）

标准报警装置由电源供电，即断电就无法触发高水位报警。为了确保即使断电也能正常工作，必须使用可充电电池。打开透明盖。将电池组连接至接线夹，并使用原电缆扎带固定到PCB的预定位置（G1）处。在持续报警的情况下，电池组可向报警系统供电约1小时。

在恢复通电后，电池自动重新充电。空电池在充电约24小时后就可以投入使用，约100小时完全充满。

定期检查电池的状态！具体做法是断开设备电源，触发高水位警报。声音信号的音量在数分钟后没有明显降低迹象。电池使用寿命大约为5年。注意电池上的日期，五年后应及时予以更换。



只能使用9V可充电电池！使用干电池有爆炸危险！

器

控制单元可以安装选配的计时器（不适用于compli 300）。具体做法是剪短计时器的接头到约8毫米，将其插入到电路板BSZ处的4孔插座。如果再次开机后没有计时器显示，那么将计时器旋转180°。

关 内 器

不适用于compli 300。拆下密封的跳线（BRX/BRX1）。为了避免跳线丢失，将它装到两针连接器的一个针脚上。

器（件）

打开控制单元上的透明盖。

在端子“S+”和“S-”上可以连接一个额定电流不超过30mA、12 VDC的额外声音信号发生器。内部报警蜂鸣器可以独立地打开或关闭。

在compli 300的情况下，可作为附件安装一个独立于主电源供电型报警装置。水箱上有一个专门的安装底座。

双 况下：

交 230V （件）

连接交流230V的报警灯（电流最大1A）至接线端子N和41。

一个带绝缘的线桥接在端子U-和41之间，电路将受到保险管F1的保护。

跳线BRX2设置：闪烁灯无需BRX2设置（连续===），报警灯应有BRX2位置（闪烁 _Π_Π_）

和功

1. 打开水箱的维护盖。
2. 打开进水口和压力排水管的截止阀。
3. 将设备接通电源，并观察旋转方向指示。
4. 注满水箱至启动水位。
5. 泵现在启动并抽空水箱。通过维护口观察泵送过程。
6. 用手慢慢抬起液位控制器的浮子，直到高于启动点并保持直到触发报警。
7. 然后使用盖子和密封件封闭维护口。
8. 通过开关运行数次，确保水箱、接头和管道不漏水。

动

自动运行是装置的正常运行模式。因此摇臂开关必须设为“自动”模式。泵可通过集成的液位控制器根据水箱水位来启动和关闭。泵运行时绿色LED灯亮起（在compli 300的情况下表示准备好运行）。

注意！如果过量污水流入设备（例如排空泳池时），打小进水口截止阀，直到设备可以再次正常运行，反复启动和关闭（不要连续泵送，否则可能导致泵电动机过热）。

动 作

将模式开关设为“手动”，可使泵长时间运行，不受污水水位影响。因此应通过维护口来观察泵出操作。

关

将模式开关设为“0”，可关闭泵，但报警系统仍保持激活状态。



在维修和维护控制装置和泵前，不要简单地选择开关拨到“0”位置，而应该拔掉设备电源。

一次，包括管道连接。

我们建议您根据EN12056-4维修设备。

为确保设备长期可靠，建议您签订维修合同。



污水提升装置应由专业人员进行定期检修保养。商业楼宇的维保周期是3个月，公寓楼的维保周期是6个月，独立式住宅是12个月。



在进行任何作业之前都必须先断开泵和控制装置的电源，并采取措施以确保其不再通电。



检查电缆有无机械或化学性损坏。如有破损或扭结，予以更换。

我们建议维护工作应包括以下内容：

1. 检查连接点是否漏水，并检查设备和管件的周边区域。
2. 操作截止阀，检查它们能否轻松移动。必要时予以调节和润滑。
3. 打开并清洁翻板式止回阀；检查阀座和阀球（阀门）。
4. 清洗泵及与箱体连接管道；检查叶轮与轴承。
5. 检查润滑油。必要时加满或更换润滑油（水泵有油腔时）。
6. 清洁水箱内部（必要时或者特别要求时）；例如清除任何油脂。
7. 检查集水箱的状况
8. 每2年用水冲洗系统一次
9. 检查设备的电气部分。控制单元本身是免维护的，但如果配备了可充电电池，则应该定期检查，以确保电池状态良好。具体做法是断开设备的电源，并用手慢慢抬起液位控制器的浮子，然后保持直到触发报警。此外，必要时清洁浮子。

完成所有的维修任务后必须进行试运行，然后将设备重新投入使用。该检修必须记录在案，注明重要数据以及所有维修任务的细节。

（仅适用于08/2、25/2和35/2型号）。首先，拧开泵周围的六角螺栓或内六角螺栓，从水箱上卸下泵和叶轮的组件。油腔堵头标记为“OI”。为了检查机械密封，润滑油及任何残余物必须从油腔中排出，并收集在一个干净的测量容器内。

如果润滑油含水（乳浊液），必须更

为了保持可靠运行，每月目视检查装置

换润滑油，并在300个工作小时后再次检查一次，而不是在6个月后再检查一次！

但是，如果油被水和污染物污染，则除了润滑油，还要更换机械密封。

为监测油腔，也可将“DKG”密封螺栓取下，更换为“DKG”泄漏探测传感器。

仅适用于08/2、25/2和35/2型号）。为保证可靠运行，第一次更换润滑油应在运行300小时后进行，以后每运行1000小时更换一次润滑油。

即使运行时数很少，仍应每年至少更换一次润滑油。

如果泵送极强研磨成分的废水，应相应缩短更换润滑油的时间间隔。

使用HLP液压矿物油，粘度等级22至46，如美孚DTE22、DTE24、DTE25，来更换油腔中的润滑油。

MultiCut系列泵UC08/2M和UC25/2M的润滑油用量为380 cm³，而MultiFree系列泵UC25/2BW和UC35/2BW为1000毫升。

贮油器只能加注一定量的润滑油。过多会导致泵无法运行。


切割 与切割 之

仅适用于带切割系统的泵。必须检查泵壳螺钉以及连接和固定螺钉，以确保其紧固。必要时拧紧。

如果泵性能下降、运行噪音越来越大或切割性能降低（泵易于堵塞），必须联系专业人员检查叶轮和切割系统的磨损情况，必要时予以更换。

使用合适的工具（例如塞尺）测量切割转子和切板之间的切割间隙。切割间隙超过0.2毫米时必须调低。

切割



1. 用一块木头阻塞切割转子并拧松中心内六角螺钉。
2. 取下压缩片、切割转子和调节垫片，然后再次装上压缩片和切割转子。
3. 阻塞切割转子，并再次拧紧内六角螺钉（拧紧扭矩8 Nm）。

4. 检查切割转子移动自由度以及切割间隙（不得超过0.2毫米）。

如果切割间隙仍然太大，必须再拆下一个调节垫片。重复步骤1-4。

不 作

检查电源电压、保险丝和接地故障断路器。只能使用相同容量的保险丝来更换损坏的保险丝！如果保险丝再次烧断，请联系有资质的电工或我们的售后服务。

230/12V控制变压器的保险管（延迟型）、电机接触器和230V交流电源发生故障。只能使用相同容量的保险丝来更换损坏的保险丝！

如果电源线损坏，只能联系制造商来更换。

如果浮子开关受阻，关闭进水口截止阀，打开维护盖，疏通堵塞。

发 作： 不

因为泵堵塞，电机绕组内的热敏开关可能关闭了系统。在这种情况下，关闭进水口截止阀，排空水箱，拔出电源插头，拆下泵组件并疏通堵塞。

下

检查压力排水管的截止阀是否完全打开。

如果压力排水管堵塞，用水冲洗压力排水管进行清洁。

如果止回阀阻塞，清空压力排水管并清洁止回阀。

如果通风系统堵塞，清洁引自泵水箱的通风管，检查通风孔。

如果设备在开始泵送时工作正常，但在结束时声音变得非常响，则必须由合格的电工在控制单元重新定义关闭点。

"Drehfeld falsch" 亮

电源相序错误或缺相- 因此降低或停止泵输送。电源连接只能由合格的电工进行维修操作。

"Störung Pumpe" 亮 (不 于 compli 300)

泵通过一个集成的电路断路器进行保

护。如果过载或电动马达故障，该断路器会关闭泵。在发生这种情况后，它必须手动复位以便再次运行泵。控制箱要求由合格的电工才能打开控制单元来按下该复位按钮。

"Hochwasser" 位" 亮 (不 于 compli 300)

泵送流量过低或进水流量过高导致水箱水位过高。清除泵或压力排水管内任何堵塞物和/或消除过多的流入量。

估器上 LED P1 久 亮 (不 于 compli 300)

综合液位开关故障。请致电我们的售后服务。

水箱内没有剩余的水。加注少量的水。

注意：如果在泵送之后LED灯短暂亮起，这不属于故障信号。

"呼噜" 不会 动关 (不 于 compli 300)

泵的停止水位太低。


拧下集水箱前面的综合液位开关上的三颗固定螺钉。小心向右旋转到关闭点可设置更高的水位。重新拧紧螺钉。在泵送期间如果LED2熄灭，则说明达到关闭水位。

注意！也可能同时需要重新调节启动水位（请参阅“重新定义启动水位”章节）。


注意：如果感到正常呼噜声太大，也可以这种方式将停止水位设到一个更高的水位。）

**TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -
TECHNISCHE GEGEVENS - DATI TECNICI - DANE TECHNICZNE - TECHNICKÉ
ÚDAJE - TECHNICKÉ ÚDAJE - MŰSZAKI ADATOK - DATE TEHNICE - 技术指标**


compli 100




compli 300




compli 400




compli 500







compli 500 M




compli 1000





43117-00



		... 300 E	... 400 E	... 1010 BWE	... 400
	[kg]	29	55	118	56
	PN 10 []	DN 80 50	DN 80 70	DN 80 70	DN 80 70
	S3*	10 %	25 %	25 %	30 %
P1	[kW]	1,37	1,55	1,55	1,25
P2	[kW]	0,98	1,10	1,10	0,87
U	[V]	1/N/PE 230	1/N/PE 230	1/N/PE 230	3/N/PE 400
f	[H]	50	50	50	50
I	[A]	6,0	7,1	7,1	2,2
...	[l ·l ⁻¹]	2700	1428	1428	1390
			AD 69 ECP	BD 610 ECP	AD 00 P

		... 510/4 BW	... 515/4 BW	... 525/4 BW	... 525/2 BW	... 535/2 BW
		... 1010/4 BW	... 1015/4 BW	... 1025/4 BW	... 1025/2 BW	... 1035/2 BW
		... 1210/4 BW	... 1215/4 BW	... 1225/4 BW	... 1225/2 BW	... 1235/2 BW
	[kg]	66/118/118/145	66/118/118/145	66/118/118/145	68/120/122/149	72/125/131/158
	PN 10 []	DN 80 70	DN 80 70	DN 80 70	DN 80 70	DN 80 70
	S3*	45 %	30 %	15 %	25 %	25 %
P1	[kW]	1,3	2,2	3,0	3,3	4,8
P2	[kW]	1,0	1,7	2,2	2,6	4,0
U	[V]	3/N/PE 400	3/N/PE 400	3/N/PE 400	3/N/PE 400	3/N/PE 400
f	[H]	50	50	50	50	50
I	[A]	2,8	3,9	5,1	5,4	7,8
...	[l ·l ⁻¹]	1451	1405	1363	2807	2857
		AD 25 P / BD 25 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 46 P / BD 46 P	AD 610 P / BD 610 P

		... 108/2 ME	... 108/2 M	... 120/2 M
		... 508/2 ME	... 508/2 M	... 520/2 M
		... 1008/2 ME	... 1008/2 M	... 1020/2 M
	[kg]	42/50/77	41/49/75	43/51/79
	PN 10 []	DN 32/40/40 7	DN 32/40/40 7	DN 32/40/40 7
	S3*	10 %	35 %	25 %
P1	[kW]	1,70	1,65	2,30
P2	[kW]	1,14	1,24	1,85
U	[V]	1/N/PE 230	3/N/PE 400	3/N/PE 400
f	[H]	50	50	50
I	[A]	7,5	2,8	3,9
...	[l ·l ⁻¹]	2584	2674	2860
		AD 08/2 MEP	AD 00 P / BD 00 P	AD 46 P / BD 46 P


*Ea ef 40%: 4 i. e a i. a d 6 i. e (Cced a i. 10 i.);
Ee i: 40%: 4 i. d i. i. a e. + 6 i. d i. a a d a. a d e c i c 10 i.)
P kad 40%: 4 i. e a 6 i. e s. ka (u. ac. h c k 10 i.)
4 e c. e. 6 e c. e. (c i k i d. 10 e c)

E e e: 40% = 4 i. d e e. i c e e. 6 i. d e a e (D. e d j e 10 i.)
P kad 40%: 4 i. a c i 6 i. e (C a c k 10 i.);
P kad 40%: 4 i. e s. d k a a 6 i. e s. ka (d b a. a. i a c k 10 i.);
E e 40%: 4 i. f. c j. a e i 6 i. a s. (i a i a i 10 i.)

Leistung - Performance - Puissances - Capaciteit - Prestazioni - Wydajności i moce - Výkony - Výkony - Teljesítmény - Capacități - 性能参数


H [m]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c i 300 E	30	29	28	24	22	19	15										
c i 400 E	48	40	33	27	20	13											
c i 1010 BWE	52	44	37	29	22	13											
c i 400	48	40	33	27	20	13											
... 10/4 BW	52	44	37	29	22	13											
... 15/4 BW	69	62	56	49	42	36	27	19									
... 25/4 BW					56	49	42	32	22	13							
... 25/2 BW	69	64	58	52	47	42	37	33	28	23	20	14	8	1			
... 35/2 BW	85	80	75	71	66	62	57	54	50	47	44	39	36	33	30	26	21
... 08/2 ME		17		16		14		12		9		7		4			
... 08/2 M		17		16		14		12		9		7		4			
... 20/2 M								16		14		12		10		8	

complì 300




AD 69 ECP

Einzelanlage - Single Unit - de c... a. de P... i... e - Regelaar... e. e. ke... dige i... a... ie - C... a. d... i... g... - S... e... i... k... i... -
 a... acji jed... ej... d... c... jed... ka jed... d... ch... a... e... - Riade... ie... a... a... h... a... iade... ia... - Eg... edi... be... e... de... l... e... f... je... - Si... je... de...
 c... a... d... i... a... a... ie... i... d... id... a... y... - 单泵系统




AD 08/2 MEP

Elektronische Schaltung - Umrüstung des Pumpenregelsystems - Regelausschaltung des Hand-0-Automatik-Systems
 i. a. c. j. d. - Hand-0-Automatik-System - Riade. ie. a. - Hand-0-Automatik-System - Hand-0-Automatik-System - Hand-0-Automatik-System
 c. a. d. i. a. g. i. d. i. d. a. g. - 单泵系统




AD ... P

Einbaueinheit - Single - Umlaufpumpe - Casing - Regelausschaltung - Steuerung - Schütz
 Installation - Einbaueinheit - Casing - Regelausschaltung - Steuerung - Schütz
 Einbaueinheit - Single - Umlaufpumpe - Casing - Regelausschaltung - Steuerung - Schütz
 Installation - Einbaueinheit - Casing - Regelausschaltung - Steuerung - Schütz




BD 610 ECP - compli 1008/2 ME

D e a a g e - D e i l - C a d d i U i d e c a d e P e d b e - R e g e a a l a e e d b b e e i a a i e - C a d d i -
S e i k i a a c j i d e j - d c j e d k a d j i a e - R i a d e i e d j i h a i a d e i a - K e b e e d e - S i e d e c a d
i a a i e d b - 双泵系统




BD 610 ECP - compli 1010/4 BWE

D e a a g e - D e i j - U i d e c a d e P e d b e - C a d d i - R e g e a a l a e e d b b e e i l a a i e - S e i k i l a a c i j d e j - d c j e d l u k a d j i q e - R i a d e i e d j i h a i a d e i a - K e b e e d e - S i e d e c a d i l a a i e d b z - 双泵系统



BD ... P

D e a. age - D e j i - U. i dec a. de P ued be - C a. d d i - Rege aa. a. ee. d bbe e. i. a aie - S. e i. i. a acji
d ej - d c jed. jka d j. q e. - Riade. ie d j. h a iade. ia - Ke. be e. de. - Si. e de c a. d i. a aie d b. - 双
泵系统





0197

JUNG PUMPEN GmbH - L. d. ie . 4-6 33803 Sei. hage, Ge a.

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Fäkalienhebeanlage

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)



13

452.12.1509 - 453.12.1509

Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales

C e c e e e e a g e a u a i e d e e a e e e e d e a i r e
f c a e e u d e e a e c u e a u d e a i r e f c a e a - d e d
- i e a d e e f e e e u

[illegible]

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. i. e. 4-6 33803 Seihage, Germania 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Stazione di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale	
c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 120/2 M (JP09877/5) c i 300 E (JP09496/0)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 400 E (JP09770/5) c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP00637/9) c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 525/2 BW (JP09194/1) c i 535/2 BW (JP09195/1) c i 508/2 ME (JP43128/0) c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1020/2 M (JP43133/0)	c i 1025/2 BW (JP09461/1) c i 1035/2 BW (JP09462/1) c i 1008/2 ME (JP43131/0) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1225/4 BW (JP09170/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
Raccoglie le acque reflue diacetiche e fecali e le trasferisce in un sistema di depurazione.	

INFIAMMABILITÀ	NPD
IMPERMEABILITÀ, ERMETICITÀ ALL'ARIA	
- L'installazione	Se a a
- Esecuzione degli	Se a a
EFFICACIA (CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO)	
- Piegare di acqua	Se a a
- Carga	Se a a
- Misure di installazione	Se a a
- Velocità di circolazione	Se a a
- Piegare il tubo di	Se a a
- Velocità	Se a a
RESISTENZA MECCANICA	
- Capacità di carico e resistenza a	NPD
- Accanto alla diffe	Se a a
- Resistenza a	Se a a
- Accanto alla diffe	
SOGLIA DI RUMOROSITÀ	70 dB(A)
DUREVOLEZZA	
- Durata	Se a a
- Durata di	Se a a
- Durata di	Se a a
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. i. e. 4-6 33803 Seihage, Germania 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Spildevandsløfteanlæg	
c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 120/2 M (JP09877/5) c i 300 E (JP09496/0)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 400 E (JP09770/5) c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP00637/9) c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 525/2 BW (JP09194/1) c i 535/2 BW (JP09195/1) c i 508/2 ME (JP43128/0) c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1020/2 M (JP43133/0)	c i 1025/2 BW (JP09461/1) c i 1035/2 BW (JP09462/1) c i 1008/2 ME (JP43131/0) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1225/4 BW (JP09170/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
Sistema di pompaggio per acque reflue diacetiche e fecali.	

BRANDADFØR	NPD
VANDTILFØR, LUFTTILFØR	
- Vandtilførsel	Bev
- Lufttilførsel	Bev
EFFEKTIVITET (LUFTEVIRKNING)	
- Piegare di	Bev
- R	Bev
- Misure di	Bev
- Misure di	Bev
- A	Bev
- Misure	Bev
MEKANISK STYRKE	
- Sa	NPD
- Sa	Bev
STØJNIVEAU	70 dB(A)
HOLDBARHED	
-	Bev
-	Bev
-	Bev
FARLIGE SUBSTANSER	NPD

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. u. ie. 4-6 33803 S. ei. hage. , Ge. a. 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Fekalieuppfordringsanläggning	
c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	
Sa. i. g. cha. u. ai. k. f. d. i. g. a. feka. ief. i. a. u. a. e. ch. feka. ieha. i. g. a. u. a. e. u. i. a. i. bakaf. d. e. i.	

BRAND	NPD
VATTENTÄTHET, LUFTTÄTHET	
- Vattentäthet	G dK. d
- Lufttäthet	G dK. d
VERKAN (UPPFÖRDRINGSVERKAN)	
- Mätg. a. fa. a. t. e.	G dK. d
- R. a. i. ga	G dK. d
- L. g. a. u. e. i. a. i. ed. i. ga	G dK. d
- L. g. a. f. de. ha. i. g. e.	G dK. d
- F. i. g. a. ge. g. g. i. a. t. gg. i. ge.	G dK. d
- L. g. a. u. e.	G dK. d
MEKANISK HÅLLFASTHET	
- B. f. ga. ch. a. i. g. beh. a. e. u. k. e. a. a. -	NPD
- bi. i. e. f. a. u. d. i. g. a. f. b. gg. ade	
- Sa. i. g. beh. a. e. u. k. e. a. a. bi. i. e. f. a. u. d. i. g. a. f. b. gg. ade	G dK. d
BULLERNIVÅ	† 70 dB(A)
HÅLLBARHET	
- De. u. k. e. a. a. bi. i. e. e.	G dK. d
- f. e. ka.	G dK. d
- De. e. ka. i. ka. h. fa. u. e. e.	G dK. d
FÄRLIGA SUBSTANSER	NPD

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. u. ie. 4-6 33803 S. ei. hage. , Ge. a. 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Käymäläjäteveden nostolaite	
c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	
Ha. aa. i. e. e. de. ja. u. e. i. a. i. e. e. de. ke. t. i. e. ja. a. u. - aa. i. e. e. a. i. e. e. ka. i. i. a. a. a. a. e. a.	

KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOSSA	NPD
VESITIIVIYS, ILMATIIVIYS	
- Ve. i. i. i.	H. k. d
- Haj. i. i.	H. k. d
TEHO (NOSTOVAIKUTUS)	
- Ki. i. e. i. d. a. i. e. i. d. a.	H. k. d
- P. ki. i. i. i.	H. k. d
- L. a. j. h. j. e. i. h. i. i. i. i. a.	H. k. d
- V. hi. i. i. i. a. u. e.	H. k. d
- L. a. i. e. i. a. a. a. i. h. i. i. i. i. e.	H. k. d
- V. hi. i. i. h. i. i. a.	H. k. d
MEKAANINEN KESTÄVYYS	
- Ke. t. i. i. i. ka. a. ja. a. ke. e. i. e. a. ka. K. -	NPD
- a. ke. e. e. k. e. a.	
- Ke. t. i. i. i. a. ke. e. i. e. a. ka. K. a. ke. -	H. k. d
- e. i. i. i.	
MELUTASO	† 70 dB(A)
KESTÄVYYS	
- R. a. ke. e. i. e. a. ka.	H. k. d
- N. i. i. a. i. k.	H. k. d
- M. e. k. a. i. e. j.	H. k. d
VAARALLISET AINEET	NPD



0197

JUNG PUMPEN GmbH - L. d. ie. 4-6 33803 S. ei. hage, Ge. a.

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001
Instalacja przepompowni fekaliiów

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. ie. 4-6 33803 S. ei. hage. , Ge. a. 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov	
c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 120/2 M (JP09877/5) c i 300 E (JP09496/0)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 400 E (JP09770/5) c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP00637/9) c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 525/2 BW (JP09194/1) c i 535/2 BW (JP09195/1) c i 508/2 ME (JP43128/0) c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1020/2 M (JP43133/0)	c i 1025/2 BW (JP09461/1) c i 1035/2 BW (JP09462/1) c i 1008/2 ME (JP43131/0) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1225/4 BW (JP09170/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
Zbe a a. a. i. e. a. i. e. d. a. d. ch. d. b. e. f. e. k. a. l. n. y. c. h. a. d. a. d. ch. l. d. b. a. h. f. e. k. a. l. n. y. c. h. a. k. l. n. y. e. d. c. h. l. n. y. e. d. i. a.	

REAKCIA POĽAS POĽARU	NPD
VODOTESNOŠ, VZDUCHOTESNOŠ - d. e. e. - a. c. h. b. e. e.	i. a. d. k. i. a. d. k.
INNOS (INOK SANIA) - d. a. a. e. c. h. a. c. - b. j. k. - i. i. z. e. e. e. a. c. h. e. d. e. - i. i. z. a. c. h. i. e. k. - i. i. z. i. e. c. h. d. - i. i. z. i. k. b. j. e.	i. a. d. k. i. a. d. k. i. a. d. k. i. a. d. k. i. a. d. k. i. a. d. k.
MECHANICKÁ PEVNOSŤ - a. a. k. a. a. b. i. l. i. a. b. e. e. j. d. b. e. a. i. e. i. b. d. l. - a. k. a. a. b. i. l. i. a. b. e. e. j. d. b. e. a. i. e. l. c. i. b. d. l.	NPD i. a. d. k.
HLADINA HLUKU	† 70 dB (A)
TRVANLIVOSŤ - a. k. z. e. j. a. b. i. l. i. e. d. a. j. c. h. i. k. l. e. c. h. a. i. c. k. e. j. e. i.	i. a. d. k. i. a. d. k. i. a. d. k.
NEBEZPEČENÍ TKY	NPD

 0197	
JUNG PUMPEN GmbH - L. d. ie. 4-6 33803 S. ei. hage. , Ge. a. 13 452.12.1509 - 453.12.1509	
EN 12050-1:2001 Fekáliatartalmú szennyvizek átemelői	
c i 108/2 ME (JP09347/5) c i 120/2 M (JP09877/5) c i 300 E (JP09496/0)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 400 E (JP09770/5) c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP00637/9) c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1) c i 515/4 BW (JP09192/1) c i 525/4 BW (JP09193/1) c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 525/2 BW (JP09194/1) c i 535/2 BW (JP09195/1) c i 508/2 ME (JP43128/0) c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2) c i 1010/4 BW (JP09829/5) c i 1015/4 BW (JP09830/5) c i 1025/4 BW (JP09831/5) c i 1020/2 M (JP43133/0)	c i 1025/2 BW (JP09461/1) c i 1035/2 BW (JP09462/1) c i 1008/2 ME (JP43131/0) c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1210/4 BW (JP09168/2) c i 1215/4 BW (JP09169/2) c i 1225/4 BW (JP09170/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2) c i 1235/2 BW (JP09172/2)
F. e. k. a. l. i. a. t. a. r. t. a. l. m. ú. s. z. e. n. n. y. v. i. z. e. k. á. t. e. m. e. l. ő. i. e. a. i. a. d. i. l. i. e. s.	

VISELKEDŐ TÍZESZET N	NPD
VZLŐS, LŐTERESZT S - V. z. g. - S. a. g. e. g.	Megfelelő Megfelelő
HAT KONYUS G (EMELŐHATÁS) - S. l. d. a. g. k. z. a. - C. c. a. k. z. k. - A. e. e. e. k. e. k. i. z. i. e. i. - A. z. a. z. i. z. i. e. b. e. g. e. - A. b. e. d. e. a. b. a. d. i. z. i. z. e. e. e. - M. i. z. i. h. a. e.	Megfelelő Megfelelő Megfelelő Megfelelő Megfelelő Megfelelő
MECHANIKAI SZILÁRDSÁG - A. g. l. a. z. e. h. e. g. e. k. z. i. a. b. i. l. i. - a. e. e. k. e. k. i. h. a. z. a. h. - A. g. l. a. z. k. z. i. a. b. i. l. i. a. e. e. k. e. b. e. i. h. a. z. a. h.	NPD Megfelelő
ZAJSZINT	† 70 dB(A)
TART. SZ. G - a. a. k. z. i. a. b. i. l. i. a. z. g. a. - a. e. e. h. a. z. a. z. g. a. - a. e. c. h. a. i. k. i. z. d. z. g. a. z. g. a.	Megfelelő Megfelelő Megfelelő
VEZ. LYES ANYAGOK	NPD



0197

JUNG PUMPEN GmbH - L. d. u. ie u. 4-6 33803 S. ei. hage, , Ge. a.

13

452.12.1509 - 453.12.1509

EN 12050-1:2001**Stație de pompare ape uzate cu materii fecale**

c i 108/2 ME (JP09347/5)	c i 108/2 M (JP09346/5)
c i 120/2 M (JP09877/5)	
c i 300 E (JP09496/0)	
c i 400 E (JP09770/5)	c i 400 (JP00637/9)
c i 400 E (JP09324/5)	c i 400 (JP09322/9)
c i 510/4 BW (JP09191/1)	c i 525/2 BW (JP09194/1)
c i 515/4 BW (JP09192/1)	c i 535/2 BW (JP09195/1)
c i 525/4 BW (JP09193/1)	c i 508/2 ME (JP43128/0)
c i 508/2 M (JP43129/0)	c i 520/2 M (JP43130/0)
c i 1010/4 BWE (JP09273/2)	c i 1025/2 BW (JP09461/1)
c i 1010/4 BW (JP09829/5)	c i 1035/2 BW (JP09462/1)
c i 1015/4 BW (JP09830/5)	c i 1008/2 ME (JP43131/0)
c i 1025/4 BW (JP09831/5)	c i 1008/2 M (JP43132/0)
c i 1020/2 M (JP43133/0)	
c i 1210/4 BW (JP09168/2)	c i 1225/2 BW (JP09171/2)
c i 1215/4 BW (JP09169/2)	c i 1235/2 BW (JP09172/2)
c i 1225/4 BW (JP09170/2)	

C. ec. a. ea. i. a. ea. a. a. a. de. a. e. a. ef. a. e. ii. feca. e. ii. a. e. a. e. c. a. e. ii. feca. e. de. a. a. i. a. i. i. bi. a. a. e. a. e. di. i. e. de. ca. a. i. a. e.

COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE INCENDIU	NPD
IMPERMEABILITATE LA APĂ, ETANȘITATE LA AER	
- Împedirea scurgerii apei	Rețut
- Evacuarea aerului	Rețut
EFICACITATE (EFICIENȚĂ DE POMPARE)	
- Tăierea de apă în ide	Rețut
- Racordarea	Rețut
- Diferența de nivel a apei	Rețut
- Viteza de curgere în ț	Rețut
- Trecerea în țibet al apei	Rețut
- Capacitatea de absorbție	Rețut
REZISTENȚA MECANICĂ	
- Capacitatea de absorbție a apei	NPD
- Încercarea de a se așeza pe di	
- Stabilitatea de a se așeza pe di	Rețut
- Încercarea de a se așeza pe di	
NIVEL DE ZGOMOT	† 70 dB(A)
DURABILITATEA	
- Stabilitatea de a se așeza	Rețut
- Eficacitatea de a se așeza	Rețut
- Rețutarea eca. iș	Rețut
SUBSTANȚE PERICULOASE	NPD

EU-Konformitätserklärung
EU-Prohlášení o shodě
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité
EU-Megfelelőségi nyilatkozat
EU-Dichiarazione di conformità
EU-Conformiteitsverklaring
EU-Deklaracja zgodności

EU-Declarație de conformitate
EU-Vyhlasenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse

DE · Richtlinien - Harmonisierte Normen
 CS · Směrnice - Harmonizované normy
 DA · Direktiv - Harmoniseret standard
 EN · Directives - Harmonised standards
 FI · Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR · Directives - Normes harmonisées
 HU · Irányelve - Harmonizált szabványok
 IT · Direttive - Norme armonizzate
 NL · Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
 PL · Dyrektywy - Normy zharmonizowane

RO · Directivă - Norme coroborate
 SK · Smernice - Harmonizované normy
 SV · Direktiv - Harmoniserade normer

• 2006/42/EG (MD) **EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/AC:2014**
 • 2011/65/EU (RoHS)
 • 2014/30/EU (EMC) **EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013**
 • 2014/34/EU (ATEX) **EN 1127-1:2011**

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE · Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
 CS · Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnici.
 DA · Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
 EN · We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
 FI · Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
 FR · Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
 HU · Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
 IT · Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
 NL · Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
 PL · Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
 RO · Declaram pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menționate.
 SK · Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky uvedených smerníc.
 SV · Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

compli 300 E (JP09496/0)	compli 510/4 BW (JP09191/1)	compli 108/2 ME (JP09347/5)
	compli 515/4 BW (JP09192/1)	compli 108/2 M (JP09346/5)
compli 400 E (JP09770/5)	compli 525/4 BW (JP09193/1)	compli 120/2 M (JP09877/5)
compli 400 E (JP09324/5)	compli 525/2 BW (JP09194/1)	compli 508/2 ME (JP43128/0)
compli 400 (JP00637/9)	compli 535/2 BW (JP09195/1)	compli 508/2 M (JP43129/0)
compli 400 (JP09322/9)		compli 520/2 M (JP43130/0)

DE · Weitere normative Dokumente CS · Jinými normativními dokumenty DA · Andre normative dokumenter EN · Other normative documents FI · Muiden normien FR · Autres documents normatifs HU · Egyéb szabályozó dokumentumokba leírtaknak IT · Altri documenti normativi NL · Verdere normative documenten PL · Innymi dokumentami normatywnymi RO · Alte acte normative SV · Vidare normerande dokument SK · Iným záväzným dokumentom:

EN 50274:2002/AC:2009,
EN 60335-2-41:2003/A2:2010,
TRBS 2153, CLC/TR 50404

DE · Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS · Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci DA · Autoriseret person for teknisk dokumentation EN · Authorized person for technical documentation FI · Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio FR · Personne autorisée à la documentation technique HU · Hivatalos személy műszaki dokumentáció IT · Persona abilitata per la documentazione tecnica NL · Bevoegd persoon voor technische documentatie PL · Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej RO · Persoană autorizată pentru documentație tehnică SV · Auktoriserad person för teknisk dokumentation SK · Oprávněná osoba pre technickú dokumentáciu:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen

Steinhagen, 10-01-2017


 Stefan Sirges, General Manager


 i.V.
 Rüdiger Rokohl, Sales Manager

EU-Konformitätserklärung
EU-Prohlášení o shodě
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity
EU-Vaatumusten mukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité
EU-Megfelelőségi nyilatkozat
EU-Dichiarazione di conformità
EU-Conformiteitsverklaring
EU-Deklaracja zgodności

EU-Declarație de conformitate
EU-Vyhlasenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse

DE · Richtlinien - Harmonisierte Normen
 CS · Směrnice - Harmonizované normy
 DA · Direktiv - Harmoniseret standard
 EN · Directives - Harmonised standards
 FI · Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR · Directives - Normes harmonisées
 HU · Irányelve - Harmonizált szabványok
 IT · Direttive - Norme armonizzate
 NL · Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
 PL · Dyrektywy - Normy zharmonizowane

RO · Directivă - Norme coroborate
 SK · Smernice - Harmonizované normy
 SV · Direktiv - Harmoniserade normer

• 2006/42/EG (MD)
 • 2011/65/EU (RoHS)
 • 2014/30/EU (EMC)
 • 2014/34/EU (ATEX)

EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 1127-1:2011

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE · Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
 CS · Prohlašujeme na svou vylučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
 DA · Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
 EN · We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
 FI · Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
 FR · Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
 HU · Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
 IT · Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
 NL · Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
 PL · Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
 RO · Declaram pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menționate.
 SK · Na vylučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky uvedených smerníc.
 SV · Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

compli 1010/4 BWE (JP09273/2)
compli 1010/4 BW (JP09829/5)
compli 1015/4 BW (JP09830/5)
compli 1025/4 BW (JP09831/5)
compli 1025/2 BW (JP09461/1)
compli 1035/2 BW (JP09462/1)
compli 1008/2 ME (JP43131)
compli 1008/2 M (JP43132)
compli 1020/2 M (JP43133)

compli 1210/4 BW (JP09168/2)
compli 1215/4 BW (JP09169/2)
compli 1225/4 BW (JP09170/2)
compli 1225/2 BW (JP09171/2)
compli 1235/2 BW (JP09172/2)
compli 1525/4 C1 (JP09181/1)
compli 1535/4 C1 (JP09182/1)
compli 1555/4 C5 (JP09183/1)
compli 1575/4 C5 (JP09184/1)

compli 1575/4 B6 (JP09185/1)
compli 1535/2 B2 (JP45933)
compli 1555/2 B2 (JP45934)
compli 1575/2 B5 (JP45141/1)
compli 15100/2 B5 (JP45142/1)
compli 15200/2 B6 (JP45935)
compli 2525/4 C1 (JP09186/1)
compli 2535/4 C1 (JP09187/1)
compli 2555/4 C5 (JP09188/1)

compli 2575/4 C5 (JP09189/1)
compli 2575/4 B6 (JP09190/1)
compli 2535/2 B2 (JP45936)
compli 2555/2 B2 (JP45937)
compli 2575/2 B5 (JP45938)
compli 25100/2 B5 (JP45939)
compli 25200/2 B6 (JP45940)


DE · Weitere normative Dokumente CS · Jinými normativními dokumenty DA · Andre normative dokumenter EN · Other normative documents FI · Muiden normien FR · Autres documents normatifs HU · Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT · Altri documenti normativi NL · Verdere normatieve documenten PL · Innymi dokumentami normatywnymi RO · Alte acte normative SV · Vidare normerande dokument SK · Iným záväzným dokumentom:

EN 50274:2002/AC:2009,
EN 60335-2-41:2003/A2:2010,
TRBS 2153, CLC/TR 50404

DE · Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS · Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci DA · Autoriseret person for teknisk dokumentation EN · Authorized person for technical documentation FI · Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio FR · Personne autorisée à la documentation technique HU · Hivatalos személy műszaki dokumentáció IT · Persona abilitata per la documentazione tecnica NL · Bevoegd persoon voor technische documentatie PL · Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej RO · Persoană autorizată pentru documentație tehnică SV · Auktoriserad person för teknisk dokumentation SK · Oprávněná osoba pre technickú dokumentáciu:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen

Steinhagen, 10-01-2017


 Stefan Sirges, General Manager


 i.V. Rüdiger Rokohl, Sales Manager



JUNG PUMPEN GmbH - Industriestraße 4-6 - 33803 Steinhagen - Deutschland
Tel. +49 5204 170 - Fax +49 5204 80368 - Email: kd@jung-pumpen.de

PENTAIR WATER ITALY S.p.A. - Via Mazzini, 13 - 56010 Lucca - Pisa - Italia
Tel. +39 050 716 111 - Fax +39 050 716 801 - Email: info@jung-pumpen.it

PENTAIR WATER POLSKA Sp. z o.o. - ul. Piłsudskiego 21 - 41-200 Sosnowiec - Polska
Tel. +48 32 295 1200 - Fax +48 32 295 1201 - Email: info@jung-pumpen.pl